

# PCU 4131 / PCU 8130

# **IP-Streamer**



# Bedienungsanleitung *Manual*

**CEUK** MADE IN GERMANY 0902260 V3



# Inhaltsverzeichnis

1.	Montage- und Sicherheitshinweise/ Mounting and safety instructions	3/37
2.	Allgemeines/ General information	5/39
3.	Beschreibung/ Description	5/39
4.	Lieferumfang/ Scope of delivery	5/39
5	Fingangsbeschaltung/ Input circuit	5/39
0		0/40
6.	Montage/ Mounting	6/40
	8.1. Erdung, Grounding	0/40
7.	Installation	7/41
	7.1. Eingangs-Vorbelegung/ Pre-programming	8/42
	7.2. Eingangspegel/ Input level	9/43
	7.3. LAN-Anschlussbuchsen und Status-LED/ LAN connectors and status LED	9/43
8.	Programmierung allgemein/ General programming	10/44
	8.1. Erstkonfiguration/ Initial setup	10/44
	8.1.1. Verbindung über den Browser herstellen/ Establishing a connection via the browser	10/44
	8.2. Programmierung der Geräteparameter/ Programming of the device parameters	11/45
	8.2.1. Eingangsparameter für den SAT-Empfang/ Input parameters for SAT reception	13/47
	8.2.2. Eingangsparameter für den terrestrischen Bereich/	45/40
	Input parameters for the terrestrial range	15/49
	8.2.3. Ausgangsparameter MPTS (Multiple Program Transport Streams)/	16/50
	8.2.4 Ausgangsparameter SPTS (Single Program Transport Stream)	10/50
	Output parameters SPTS (Single Program Transport Stream)	17/51
	8 2 5 Cl-Menü PCU 4131/ Cl menu PCU 4131	20/54
	8.3. "Serviceliste" (Programmliste)/ "Service list" (program list)	21/55
	8.3.1. Löschen und Hinzufügen von Services (Programmen)/	
	Delete and add "Services" (programs)	21/55
	8.3.2. Auswahl der zu entschlüsselnden Programme in der PCU 4131/	
	Selection of the channels to be encoded PCU 4131	22/56
	8.3.3. Vergabe von Programmplätzen über die M3U-Liste/	
	Assigning program position via M3U list	23/57
	8.3.4. Device-NIT	25/59
	8.4. Speicherung der Programmierung / Neustart IP-Streamer/	~~ ( ~ ~
	Storage of programming / Reset IP Streamer	26/60
	8.4.1. Speichern von Einstellungen oder übersichten/ Storage of settings of overviews	20/00
	8.4.2. Opioad von Einstellungen/ Opioad of Settings	27/61
	8.5 Netzwerkeinstellungen/ Network settings	21/01
	8.6 Diagnose/ Diagnostic	20/02
	8.7. LED-Auswertung/ LED kev	31/65
	8.8. Software-Update/ Software update	33/67
	8.8.1. Teletext EIN / AUS/ Teletext ON / OFF	34/68
	8.8.2. Werkseitige Anmeldedaten (Benutzer und Passwort) ändern	
	Change factory logon data (user and password)	35/69
	8.8.3. CI Monitoring PCU 4131	36/70
9.	Anwendungsbeispiele/ Application examples	71
10	. Technische Daten/ <i>Technical data</i>	73



# 1. Montage- und Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise, um jegliche Risiken für Personen auszuschließen und Beschädigungen am Gerät zu vermeiden sowie einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

#### Wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung der Geräte aufmerksam durch bevor Sie diese in Betrieb nehmen! Die Anleitung enthält wichtige Informationen zur Installation, Umgebungsbedingungen sowie Wartung und Service am Gerät! Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch auf. Alle Bedienungsanleitungen finden sie auf unserer Website unter: <u>https://polytron.de/index.php/de/service/bedienungsanleitungen</u>

#### Bestimmungsgemäßer Gebrauch



Verwenden Sie das Gerät nur an den zulässigen Betriebsorten, unter den zulässigen Umgebungs-bedingungen sowie zu den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.

Liegen zum beabsichtigten Gebrauch (z.B. Betriebsort, Umgebungsbedingungen) keine Informationen vor oder enthält die Betriebsanleitung keine entsprechenden Hinweise, müssen Sie sich an den Hersteller dieses Gerätes wenden um sicherzustellen, dass das Gerät eingebaut werden kann. Erhalten Sie vom Hersteller keine Information hierzu, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.



Transport

Überprüfen Sie die Verpackung und das Gerät nach Erhalt sofort auf Transportschäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb. Der Transport des Gerätes am Netzkabel ist nicht zulässig, da dies zu einer Beschädigung des Netzkabels oder der Zugentlastung führen kann. Durch übermäßige Belastung (z.B. Fall, Stoß, Vibration) können Isolierungen beschädigt werden, die dem Schutz vor Netzspannungen dienen.



#### Achtung

Die auf dem Gerät angegebene Nennspannung muss mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmen. Beim Betrieb von Geräten mit Schutzklasse I ist der Anschluss an Netzsteckdosen mit Schutzleiteranschluss zwingend erforderlich. Die Hinweise zum Betrieb des Gerätes sind zu beachten.

#### Erdung und Potentialausgleich

Vor der Erstinbetriebnahme muss die Erdung hergestellt und der Potentialausgleich durchgeführt werden. Gemäß der aktuell gültigen Fassung der EN 60728-11 müssen koaxiale Empfangs- und Verteilanlagen den Sicherheitsanforderungen bezüglich Erdung, Potentialausgleich etc. entsprechen, auch wenn das Gerät ausgebaut wird. Sonst können Schäden am Produkt, ein Brand oder andere Gefahren entstehen. Zusätzlich kann der Erdungsanschluss am Gerät genutzt werden. Geräte im Handbereich sind untereinander in den Potentialausgleich einzubinden. Ein Betrieb ohne Schutzleiteranschluss, Geräteerdung oder Potentialausgleich ist nicht zulässig. Bei Beschädigung ist das Gerät außer Betrieb zu nehmen.

Die elektrische Anlage zur Stromversorgung des Gerätes, z.B. Hausinstallation muss Schutzeinrichtungen gegen überhöhte Ströme, Erdschlüsse und Kurzschlüsse enthalten.

Befolgen Sie auch alle anwendbaren nationalen Sicherheitsvorschriften und Normen.



#### Anschlusskabel

Alle Anschlusskabel müssen stolperfrei mit einer Schlaufe verlegt werden, damit das Kondenswasser- und/oder bei Schwitzwasserbildung kein Wasser ins Gerät läuft sondern auf den Boden tropft.

#### Aufstellungsort wählen



Planen sie den Montageort so, dass Kinder nicht am Gerät und dessen Anschlüssen spielen können. Die Montage des Gerätes sollte nur auf eine feste, ebene und möglichst brandresistente Oberfläche erfolgen. Die in der Bedienungsanleitung angegebene Betriebsposition der Geräte beachten. Starke Magnetfelder in der Nähe vermeiden. Zu starke Hitzeeinwirkung oder Wärmestau haben einen negativen Einfluss auf die Lebensdauer. Nicht direkt über oder in der Nähe von Heizungsanlagen, offenen Feuerquellen o.ä. Wärmequellen montieren, wo das Gerät Hitzestrahlung oder Öldämpfen ausgesetzt ist. Lüfter gekühlte und passiv gekühlte Geräte so montieren, dass die Luft ungehindert durch die unteren Belüftungsschlitze angesaugt wird und die Wärme an den oberen Lüftungsschlitzen austreten kann. Für freie Luftzirkulation sorgen, Lüftungsschlitze dürfen nicht abgedeckt werden. Keine Gegenstände auf dem Gerät abstellen. Die Montage in Nischen und die Abdeckung des Montageortes, z.B. durch Vorhänge ist nicht zulässig. Zur Vermeidung von Stauwärme ist unbedingt die richtige Einbaulage zu beachten und allseitige, freie Umlüftung gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung zu gewährleisten! Bei Schrankmontage muss eine ausreichende Luftkonvektion möglich sein, die sicherstellt, dass die maximal zulässige Umgebungstemperatur des Gerätes eingehalten wird.



#### Feuchtigkeit

Die Geräte besitzen keinen Schutz gegen Wasser und dürfen daher nur in trockenen Räumen betrieben und angeschlossen werden. Tropf-, Spritzwasser und hohe Luftfeuchtigkeit schaden dem Gerät. Bei Kondenswasserbildung warten, bis die Feuchtigkeit abgetrocknet ist. Betriebsumgebung laut spezifizierter IP-Schutzklasse wählen.



#### Wärme

Gehäuseteile in der Nähe von Kühlrippen und Kühlrippen selber können sehr heiß werden. Daher sollten Sie diese Teile nicht berühren.

#### Installations- und Servicearbeiten



Das Gerät darf ausschließlich von sachverständigen Personen (gemäß EN 62368-1) oder von Personen, die durch Sachverständige unterwiesen wurden, entsprechend den Regeln der Technik, installiert und betrieben werden. Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden. Vor Beginn der Servicearbeiten die Betriebsspannung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Der Netzstecker dient im Service- und Gefahrenfall als Trennvorrichtung von der Netzspannung und muss deshalb jederzeit erreichbar und benutzbar sein. Um die Störstrahlsicherheit zu garantieren, müssen sämtliche Geräteabdeckungen nach Öffnen wieder fest verschraubt werden. Sicherungen werden nur von autorisiertem Fachpersonal gewechselt. Es dürfen nur Sicherungen des gleichen Typs eingesetzt werden.



#### Reparaturen

Reparaturen dürfen nur vom Hersteller ausgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Bei Funktionsstörungen muss das Gerät vom Netz getrennt und autorisiertes Fachpersonal hinzugezogen werden. Gegebenenfalls ist das Gerät an den Hersteller einzusenden.





θ

#### Gewitter

Laut EN 60728-Teil 1 Sicherheitsanforderungen, aufgrund erhöhter Blitzschlaggefahr keine Wartungs- und/oder Installationsarbeiten bei Gewitter am Gerät oder an der Anlage vornehmen.

Durch hohe Überspannungen (Blitzeinschlag, Überspannungen im Stromnetz) können Isolierungen beschädigt werden, die dem Schutz vor Netzspannung dienen.

#### Umgebungstemperatur

Die in den technischen Daten angegebenen zulässigen Umgebungstemperaturen müssen für Betrieb und Lagerung eingehalten werden, auch wenn sich die klimatischen Bedingungen durch äußere Einflüsse (Sonneneinstrahlung etc.) verändern. Durch Überhitzung des Gerätes können Isolierungen beschädigt werden, die der Isolation der Netzspannung dienen.

#### Abschluss / Terminierung

Nicht benutzte koaxiale Anschlüsse sind mit 75 Ohm-Abschlusswiderständen abzuschließen. Bei DC versorgten Anschlüssen erst für eine DC Spannungsentkopplung sorgen bzw. 75 Ohm Abschlusswiderstände verwenden mit integrierter DC Entkopplung.

#### Achtung

Diese Baugruppe enthält ESD-Bauteile! (ESD = Elektrostatisch empfindliches Bauteil)

Eine elektrostatische Entladung ist ein elektrischer Stromimpuls, der, ausgelöst durch große Spannungsdifferenz, auch über ein normalerweise elektrisch isolierendes Material fließen kann.

Um die Zuverlässigkeit von ESD-Baugruppen gewährleisten zu können, ist es notwendig, beim Umgang damit die wichtigsten



- » Nur an elektrostatisch geschützten Arbeitsplätzen (EPA) diese Bauteile verarbeiten!
  - » Auf ständigen Potentialausgleich achten!

Handhabungsregeln zu beachten:

- » Personenerdung über Handgelenk- und Schuherdung sicherstellen!
- » Elektrostatisch aufladbare Materialien wie normales PE, PVC, Styropor, etc. vermeiden!
- » Elektrostatische Felder >100 V/cm vermeiden!
- » Nur gekennzeichnete und definierte Verpackungs- und Transportmaterialien einsetzen!

Schäden durch fehlerhaften Anschluss und/oder unsachgemäße Handhabung sind von jeglicher Haftung ausgeschlossen.



#### Recvcling

Unser gesamtes Verpackungsmaterial (Kartonagen, Einlegezettel, Kunststoff-Folien und -beutel) ist vollständig recyclingfähig.

Die entsprechenden Entsoraungshinweise sind nachfolgend aufgeführt. Die Geräte sind nach ihrer Verwendung gemäß den aktuellen Entsorgungsvorschriften Ihres Landkreises/Landes/Staates als Elektronikschrott

einer geordneten Entsorgung zuzuführen.

In Übereinstimmung mit folgenden Anforderungen: FII









#### Garantiebedingungen

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Polytron-Vertrieb GmbH. Diese finden Sie auf unserer Website unter: https://polytron.de/index.php/de/unternehmen/agbs

#### ALLGEMEINE HINWEISE ZUR BEDIENUNGSANLEITUNG

- Alle Parameterangaben sind lediglich beispielhaft.  $\geq$
- Technisch realisierbare Parameter sind frei wählbar.  $\triangleright$
- $\triangleright$ Menüansichten können je nach Software-Stand leicht variieren; die Bedienbarkeit ändert sich dadurch nicht.
- $\triangleright$ Die Bilder in dieser Anleitung dienen lediglich als Illustrationen.



# 2. Allgemeines

Die Übertragung von Fernsehprogrammen über digitale Datennetze (IPTV) genießt einen immer höheren Stellenwert. Durch die Verwendung des sogenannten Internetprotokolls ist es auch möglich DVB-Signale über eine Netzwerk-Infrastruktur zu übertragen.

Um Netzwerk-Leitungen als Übertragungsweg für Fernsehprogramme nutzen zu können, werden die empfangenen DVB-Signale in der PCU 4131 oder PCU 8130 in IP-Streams gewandelt und dadurch im gesamten Netzwerk zur Verfügung gestellt.

Insbesondere in Bürogebäuden und Krankenhäusern stellt die Versorgung der Endgeräte über zum Teil bereits vorhandene Netzwerkleitungen eine elegante Lösung für die Übertragung von Fernsehprogrammen dar. Bei Neubauten und Sonderanwendungen, wie beispielsweise auf Kreuzfahrtschiffen, überzeugt der Vorteil, dass lediglich ein IP-Netz aufgebaut werden muss und auf eine zusätzliche Koaxial-Verkabelung verzichtet werden kann.

# 3. Beschreibung

Die IP-Streamer PCU 4131 und PCU 8130 wandeln DVB-S/S2-, DVB-T/T2- und DVB-C–Signale in IP-Streams um. Die PCU 4131 verfügt über 4 Eingangstuner und die integrierten CI-Schnittstellen ermöglichen die zentrale Entschlüsselung von Senderinhalten. Die PCU 8130 verfügt über 8 Eingangstuner und ist für den Empfang und das Streaming von Free-to-Air-Kanälen und verschlüsselten Content geeignet. Das eingespeiste Signal wird im gesamten IP-Netzwerk zur Verfügung gestellt und kann von PCs / Notebooks mit entsprechender Software, IP-tauglichen TV-Geräten oder Set-Top-Boxen, die den "DVB-IPTV"-Standard unterstützen, direkt empfangen werden. Über die Webbrowser-Benutzeroberfläche können die IP-Streamer einfach und schnell programmiert werden. Die gewählten Einstellungen können ausgedruckt sowie gespeichert und z.B. mittels USB-Stick auch auf andere Geräte übertragen werden. Durch den integrierten LAN-Anschluss ist die Fernsteuerung aller Parameter möglich.



# 4. Lieferumfang

- 1 x PCU 4131 / PCU 8130
- 1 x Netzanschlusskabel
- 1 x LAN Patchkabel
- 1 x Kurzanleitung
- 1 x Montage- und Sicherheitshinweise

# 5. Eingangsbeschaltung

Bei der PCU 4131 und der PCU 8130 werden die Signale direkt den Eingangstunern zugeführt. Aufgrund der Triple-Tuner sind 4/8 Eingänge für SAT-Signale und 4/8 Eingänge für terrestrische Signale (DVB-T/T2 oder DVB-C) vorhanden. Für die LNB-Speisung bei der PCU 4131 liegt am SAT-Eingang Tuner 1 und Tuner 2 im Auslieferzustand zusätzlich eine 12 V-Gleichspannung an. Diese kann durch die Jumper J1 und J2 geschaltet werden. Am Tuner 4 kann durch Stecken des Jumpers J3 eine 12 V-Versorgungsspannung für den terrestrischen Bereich angelegt werden. Bei der PCU 8130 liegt an den SAT-Eingängen Tuner 1, 2, 5 und 6 im Auslieferzustand zusätzlich eine 12 V Gleichspannung zur LNB Speisung an. Diese kann durch die entsprechenden Jumper geschaltet werden. Am Tuner 4 und 8 kann durch Stecken der korrespondierenden Jumper eine 12 V Versorgungsspannung für den terrestrischen Bereich angelegt werden. Die Betriebszustände werden durch LEDs signalisiert.



PCU 4131



PCU 8130



# 6. Montage

Die Montage des IP-Streamers muss in einem gut belüfteten Raum vorgenommen werden. Die Umgebungstemperatur darf maximal 45 °C betragen. Es muss gewährleistet werden, dass die Luft frei durch die Lüftungslöcher zirkulieren kann, dies gilt besonders auch bei waagerechter 19"-Montage. Und es muss ein Mindestabstand von min. 15 cm zu den Lüftungslöchern eingehalten werden, damit die Luft ungehindert zirkulieren kann. Zur Montage oder bei Arbeiten an der Verkabelung muss der Netzstecker gezogen werden.



# 6.1. Erdung

Das Gerät muss gemäß EN 60728-11 geerdet werden.

- Die Kabelisolierung des Erdungskabels (4 mm<sup>2</sup>) um ca. 15 mm abisolieren.
- Das abisolierte Ende unter die Erdungsschraube schieben und die Schraube fest anziehen.





# 7. Installation

# Anschließen der Eingangssignale

SAT-Signale direkt oder über Verteiler an die entsprechenden Tuner-Eingänge anschließen.

#### PCU 4131

Am SAT-Eingang Tuner 1 und Tuner 2 liegt eine 12 V-Gleichspannung zur LNB-Speisung an.

DVB-T und DVB-C werden über den Terr.-Eingang angeschlossen. Am terrestrischen Eingang Tuner 4 steht optional eine 12 V-Versorgung zur Verfügung.



#### PCU 8130

Am SAT-Eingang Tuner 1, 2, 5 und 6 liegt eine 12 V Gleichspannung zur LNB Speisung an.

DVB-T und DVB-C werden über den Terr.-Eingang angeschlossen. Am Tuner 4 und 8 steht am terrestrischen Eingang eine 12 V Versorgung zur Verfügung.





Bitte darauf achten, dass je Eingang die Stromaufnahme von 250 mA nicht überschritten wird. Insgesamt stehen 500 mA zur Verfügung.



# Stecken der CI-Module PCU 4131

Zum Einschieben der CI-Module bei der PCU 4131 müssen die Abdeckungen entfernt werden. Anhand des Bildes erkennt man die Zuordnung der CI-Schächte zu den Eingängen. Bei Wandmontage, wie im Bild dargestellt, muss die seitliche Doppelnasenführung der CAMs immer auf der linken Seite sein. Auf der rechten Seite hat das CAM nur eine einzelne Führungsnase.



# 7.1. Eingangs-Vorbelegung

Die Ein- und Ausgänge des Gerätes sind ab Werk mit einer Standard-Frequenzbelegung vorprogrammiert. Um die vorprogrammierten ASTRA-Transponder zu empfangen, müssen die SAT-Eingänge wie beschrieben mit den angegebenen Ebenen pro SAT-Eingang verbunden werden.

SAT-Eingang	1	2	3	4
Transponder	19	11	107	89
	ARD Digital	ZDF Vision	SAT.1/Pro Sieben	RTL World
Frequenz	HL 11494	HL 11362	HH 12545	HH 12188
Symbolrate	22000 kSym	22000 kSym	22000 kSym	27500 kSym
	Das Erste HD	ZDF HD	SAT.1	RTL Television
ASTRA	Arte Deutsch HD	ZDF Neo HD	ProSieben	RTL2
	SWR BW HD		kabel eins	VOX
IP-Ausgang MPTS	deaktiviert	deaktiviert	deaktiviert	deaktiviert
IP-Adresse	239.1.1.1	239.1.1.2	239.1.1.3	239.1.1.4
Port	10001	10002	10003	10004
Protokoll	RTP	RTP	RTP	RTP

Slot 1-4 für PCU 4131 und PCU 8130:

Slot 5-8 für PCU 8130:

SAT-Eingang	5	6	7	8
Transponder	10	25	61	21
	ZDF Vision	ARD Digital	ARD Digital	ARD Digital
Frequenz	VL 11347	HL 11582	HL 10891	HL 11523
Symbolrate	22000 kSym	22000 kSym	22000 kSym	22000 kSym
	3sat HD	BR Süd HD	RBB Berlin HD	WDR Köln HD
ASTRA	Kika HD	NDR NDS HD	MDR SA HD	WDR Dortmund HD
	ZDF Info HD	Phoenix HD	HR HD	WDR Essen HD
IP-Ausgang MPTS	deaktiviert	deaktiviert	deaktiviert	deaktiviert
IP-Adresse	239.1.1.5	239.1.1.6	239.1.1.7	239.1.1.8
Port	10005	10006	10007	10008
Protokoll	RTP	RTP	RTP	RTP



Service Name	SID	IP-Address	Port	CH No	Protocol	IP-Out	IN
Das Erste HD	10301	239.1.1.100	10001		RTP		1
ARTE HD	10302	239.1.1.101	10001		RTP		1
SWR BW HD	10303	239.1.1.102	10001		RTP		1
ZDF HD	11110	239.1.1.103	10001		RTP		2
ZDF neo HD	11130	239.1.1.104	10001		RTP		2
SAT.1	17500	239.1.1.105	10001		RTP		3
ProSieben	17501	239.1.1.106	10001		RTP		3
kabel eins	17502	239.1.1.107	10001		RTP		3
<b>RTL Television</b>	12003	239.1.1.108	10001		RTP		4
RTL2	12020	239.1.1.109	10001		RTP		4
VOX	12060	239.1.1.110	10001		RTP		4
3sat HD	11150	239.1.1.111	10001		RTP		5
KIKA HD	11160	239.1.1.112	10001		RTP		5
ZDF info HD	11170	239.1.1.113	10001		RTP		5
BR Süd HD	10325	239.1.1.114	10001		RTP		6
NDR Hamburg HD	10329	239.1.1.115	10001		RTP		6
Phoenix HD	10331	239.1.1.116	10001		RTP		6
RBB Brandenburg HD	10350	239.1.1.117	10001		RTP		7
MDR Sachsen HD	10352	239.1.1.118	10001		RTP		7
HR HD	10355	239.1.1.119	10001		RTP		7
WDR Köln HD	28332	239.1.1.120	10001		RTP		8
WDR Dortmund HD	28336	239.1.1.121	10001		RTP		8
WDR Essen HD	28339	239.1.1.122	10001		RTP		8

#### Werkseinstellungen IP-Parameter vorprogrammierte TV-Sender:

# 7.2. Eingangspegel

Um einen einwandfreien Empfang zu gewährleisten ist darauf zu achten, dass der Pegel an den Eingängen zwischen **50** und **80 dBµV** liegt.

# 

# Beim Empfang von digitalen Signalen ist ein niedriger Pegel eher vorteilhafter als ein zu hoher Pegel.

Bei zu hohem Eingangspegel ist ein Dämpfungsglied zu verwenden.

# 7.3 LAN-Anschlussbuchsen und Status-LED





# 8. Programmierung allgemein

Nach dem Anschluss durchläuft das Gerät eine interne Routine und alle Kanäle (4 bei PCU 4131 und 8 bei PCU 8130) werden auf die bisher gespeicherten Daten eingestellt. In dieser Zeit blinkt die **Status-LED** grün. Erst nachdem die **Status-LED** <u>dauerhaft</u> grün oder orange leuchtet, ist eine Verbindungsaufnahme zwischen der PCU 4131 / PCU 8130 und dem PC / Notebook möglich.

# 8.1. Erstkonfiguration

Die Konfiguration der PCU 4131 / PCU 8130 erfolgt über das Netzwerk-Management-System (NMS).

# 8.1.1. Verbindung über den Browser herstellen

Den PC oder das Notebook über ein geeignetes CATx-LAN-Kabel direkt mit dem Netzwerk-Management-Port verbinden. Die Eingabemaske ist abhängig vom gewählten Browser (Chrome, Firefox, Internet Explorer, etc.). Hinweise:

- PC / Notebook und der IP-Streamer müssen sich im selben Netzwerk / IP-Adressbereich befinden.
- Cookies müssen akzeptiert werden und JavaScript muss aktiviert sein.
- Aktuelle Browser-Versionen verwenden.

In der Suchleiste des Webbrowsers folgende IP-Adresse eingeben: 192.168.1.129

### Benutzername: admin

#### Passwort: password

Danach auf **OK** klicken, um die Verbindung herzustellen.

Datei Bearbeiten Ansicht Chi	onik Lesezeichen Extras Hilfe						
• Google	× +						
$\langle \leftarrow \rangle \rightarrow \times \mathbf{\hat{\omega}}$	Q 192.168.1.129						
A Meistbesucht 🕀 Erste Sch	ritte 🕨 -) Smilies, die mit Kla	🖨 ABOUT Visual Basic	👪 ABOUT Visual Basic 🛛 🖉 Ac	ctiveVB - VB 5-6-Tip	M Arithmetische Operat	🖨 Ascii Table - ASCII cha	AVR Freaks View to
Über Google Store				(	<b>30</b> 0	gle	
			Authentifizierun	ig erforderlich			×

Sollte die werkseitige IP-Adresse des IP-Streamers einmal verloren gehen oder in Vergessenheit geraten, so kann diese wie folgt auf die Werkseinstellung (**192.168.1.129**) zurückgesetzt werden:

- Netzstecker ziehen.
- Taster TA1 auf dem IP-Board drücken und gedrückt halten. -
- Netzstecker wieder einstecken.
- Warten bis die Status-LED im Wechsel rot / grün blinkt.
- Jetzt ist die IP-Adresse zurückgesetzt und der Taster kann losgelassen werden.





# 8.2. Programmierung der Geräteparameter

Nach erfolgtem Netzzugang wird folgendes Übersichtsfenster (Overview) eingeblendet:

### Übersichtsfenster PCU 4131

Menu	Settings	CI-Menu	NIT	Extras				
					Ove	rview		
Device Serial-N HW-Ver	-Type:	PCU 4131 1001 1.00		μC-SW- IP-SW-\ CI-SW-\	Version: 1 /ersion: /	.01T1 1.00 2.06	Total Data Rate: 1536	77 kBit/s
		CHANNEL 1 INPUT: DER: 1.0e- SNR: 17 DVB: S/S2 TP: 126 LO: AUTO SR: 2200 Search OUT MPTS: ON @ IP-Address 239 Port: 1 Protocol: UDP v Set	ocked 7 dB 92 MHz 92 MHz 00 kSym Service List	CHANNEL INPUT: Tune BER: 1 SNR: DVB: S TP: LO: A SR: CUT MPT: O ON IP-Addr Port: Protoco	.2 r Locked .0e-7 17 dB /S2 ♥ 11992 MHz UTO ♥ 27500 kSym Service List © OFF ess: 239.1.1.2 10002 bl: ▼ Set	CHANNEL 3 INPUT: Tuner Locked BER: 1.0e-7 SNR: 17 dB DVB: S/S2 V TP: 12545 MHz LO: AUTO V SR: 22000 kSym Search Service List OUT MPTS: ON OFF IP-Address: 239.1.1.3 Port: 10003 Protocol: UDP V Set	CHANNEL 4 INPUT: Tuner Locked BER: 1.0e-7 SNR: 17 dB DVB: S/S2 V TP: 12188 MHz LO: AUTO V SR: 27500 kSym Search Service List OUT MPTS: ON OFF IP-Address: 239.1.1.4 Port: 10004 Protocol: UDP V Set	



#### Übersichtsfenster PCU 8130

Menu Settings NIT	Extras			
		Overview		
Device-Type: PCU 8130	μC-Version:	1.03T3	Total Data Rate: 2261	97 kBit/s
Serial-No: 1007	IP-Version:	1.00		
HW-Version: 1.00	CI-A SI-Version	: 2.09		
CHANNE SPUT BER: 1. SNR: DVB: 5. ITP: 4 LO: AI SR: 2 SSTE OUT MPTS: OUT MPTS: FCHANNE Protocol RTP CHANNE BER: 1. SNR: OUT MPTS: SUR DVB: 5. ITP: 4 LO: AI SR: 2 SSTE OUT MPTS: SNR: DVB: 5. ITP: 4 CHANNE Protocol RTP UD: AI SNR: 2 SSTE SNR: DVB: 5 ITP: 4 CHANNE SR: 2 SSTE SNR: DVB: 5 ITP: 4 CHANNE SR: 2 SSTE SNR: DVB: 5 SNR: DVB: 5 SNR: 5 SNR: 5 SNR: DV	Image: CHANNEL 2         r Locked         .0e-7         15       dB         /2       .11836         11836       MHz         UTO          11836       MHz         UTO          11836       MHz         UTO          11836       MHz         UTO          11836          11836          10001          ol:              10001          ol:              10001          ol:	CHANNEL 3           Import:           Tuner Locked           BER: 9.9e-3           SNR: 7 dB           DVB: \$J\$2           MHz           Ksym           Vd:           SR: 22000 kSym           Ssc: 2239.1.1.3           Port:           22           10003           Portcol:           RTP           Ssc: 1.0e-7           SNR: 1.0e-7           SNR: 1.0e-7           SNR: 22           DVB: \$J\$2           SR: 22000 kSym           Ssc: 2200 kSym           Ssc: 2239.1.1.7           Port:           0           OFF           IP-Address:           239.1.1.7           Port:           0	Image: Construct of the second sec	

Über dieses Eingabefenster können alle Einstellungen der Eingangs- und Ausgangsparameter vorgenommen werden. Die Statusanzeige wird automatisch alle 3 Sekunden aktualisiert.

Im oberen Teil des Menüs werden die Gerätedaten, wie Typ, Seriennummer, Hardwareversion und die Softwarestände für CPU, IP- und CI-Controller (bei PCU 4131) oder ASI-Controller (bei PCU 8130) angezeigt. Außerdem befindet sich dort die Anzeige der Gesamtdatenrate.

Die kanalbezogenen Einstell- und Auswahlmöglichkeiten bezüglich MPTS, IP-Adresse, Port und Protokoll werden im unteren Teil des Menüs angezeigt.



# 8.2.1. Eingangsparameter für den SAT-Empfang

# DVB > Eingangssignal

[ INF01.		
Tu	ner Loc	ked
BER:	1.0e-7	]
SNR:	17	dB
DVB:	S/S2	~
TP:	11836	MHz
LO:	AUTO	$\sim$
SR:	27500	kSym

Art des Eingangssignals wählen -> Wird DVB-T/T2 oder DVB-C gewählt, bitte bei Eingangsparameter für den terr. Bereich weiterlesen.

# Auto > LO - Frequenz



**TP** > Transponderfrequenz

Transponderfrequenz eingeben



Die benötigte Frequenz wird automatisch eingestellt, kann aber auf **09750**, **10600** oder eine andere **OTHER** Frequenz eingestellt werden.

SR	> Symbolrate

-INPUT:-	]			
Tu	ner Locked			
BER:	1.0e-7			
SNR:	17 dB			
DVB:	S/S2 🗸			
TP:	11836 MHz			
LO:	AUTO 🗸			
SR:	27500 kSym			
Search Service List				

Tuner Locked

Symbolrate eingeben

# Search > Suchlauf

CINPUT:-		
Tu	ner Loo	ked
BER:	1.0e-7	
SNR:	17	dB
DVB:	S/S2	$\sim$
тр: (	1183	6 MHz
LO:	AUTO	$\sim$
SR:	2750	0 kSym
Sea	rch	ervice List

Nach Betätigen des Buttons Search werden die Daten übernommen und der gewünschte Transponder eingestellt.

-INPUI:-		
Tu	ner Loci	ked
BER:	1.0e-7	
SNR:	17	dB
DVB:	S/S2	$\sim$
TP:	11836	MHz
LO:	AUTO	$\sim$
SR:	27500	kSym
Sea	rch Se	ervice

Findet der Tuner den Transponder, wird im oberen Feld **Tuner Locked** angezeigt.



# Empfangsverhältnisse (DVB-S/S2)

Tuner Locked									
BER:	1.0e-7	)							
SNR:	17	dB							
DVB:	S/S2	~							
TP:	11836	MHz							
LO:	AUTO	$\sim$							
SR:	27500	kSym							
Sea	rch Se	ervice List							

Über die Bitfehlerrate **BER** und den Signal-Rauschabstand **SNR** kann die Qualität des Eingangssignals bewertet werden. Diese sind von der Qualität der Empfangsverhältnisse und der SAT-Signale abhängig. Empfehlung: Bitfehlerrate **BER** sollte ≤ 1e-6 sein

Beim Signal-Rauschabstand SNR gelten die abgebildeten Richtlinien. Die entsprechenden Werte der FEC (Vorwärtsfehlerkorrektur) sind aus den Tabellen der Satelliten-Betreiber zu entnehmen. Hat z.B. der Transponder eine FEC von 5/6, muss im Feld **SNR** min. 9 dB angezeigt werden, um einen guten Empfang zu gewährleisten.

FEC	gut	sehr gut
1/2	5-7dB	8-11dB
2/3	7-9dB	10-13dB
3/4	8-10dB	11-14dB
5/6	9-11dB	12-15dB
7/8	10-12dB	13-16dB



# 8.2.2. Eingangsparameter für den terrestrischen Bereich

# TP > Frequenz



Die Art des Eingangssignals wird automatisch dargestellt.

Eingangsfrequenz eingeben



Auswahl 7 oder 8 MHz

**BW** > Kanal-Bandbreite

# PLP > Serviceauswahl (DVB-T2)

CINPUT:
Tuner Locked
DVBT2
BER: 1.0e-7
SNR: 36
DVB: T/T2/C 🗸
TP: 570.00 MHz
BW: 8 MHz 🗸
PLP: 0 🗸
Search Service List

 Tuner Locked

 DVB T2

 BER:
 1.0e-7

 SNR:
 36

 DVB:
 T/T2/C 

 TP:
 570.00 MHz

 BW:
 8 MHz 

 PLP:
 0 

 Search
 Service

# Search > Suchlauf

Nach Betätigen des Buttons Search werden die Daten übernommen und der gewünschte Kanal eingestellt.

Findet der Tuner das Signal, wird im oberen Feld **Tuner Locked** angezeigt.

# Empfangsverhältnisse (DVB-T/T2/C)

PLP-Wert auswählen

(INPUT:-	
Tu	ner Locked
	DVBT2
BER:	1.0e-7
SNR:	36
DVB:	T/T2/C 🗸
TP:	570.00 MHz
BW:	8 MHz 🗸
PLP:	0 ~
Sea	rch Service List

Über die Bitfehlerrate **BER** und den Signal-Rauschabstand **SNR** kann die Qualität des Eingangssignals bewertet werden.

Diese sind von der Qualität der Empfangsverhältnisse und der Signale abhängig.

Empfehlung: Bitfehlerrate **BER** sollte ≤1e-6 sein

Als Grenzwerte beim Signal-Rauschabstand SNR gelten 26 dB bei DVB-T und 32 dB bei DVB-T2.



# 8.2.3. Ausgangsparameter MPTS (Multiple Program Transport Streams)

→ Klick auf Menu \* Input & MPTS Settings



MPTS lässt sich je Kanalzug separat ein- oder ausschalten -> Werkseinstellung: Aus Wenn MPTS ausgeschaltet ist, dann sind die werkseitig voreingestellten SPTS-Streams aktiv (siehe Punkt 8.2.4.).

Auch das Netzwerkprotokoll kann je Kanalzug separat ausgewählt werden -> Werkseinstellung: RTP

Weitere Informationen zu IP-Adresse und Port siehe Punkt 7.1. (Eingangs-Vorbelegung).

Durch Klicken auf Set werden die Einstellungen je Kanalzug übernommen.

# Hinweis: Im MPTS-Betrieb ist die EPG-Funktion (EIT-Insertion) ab Werk dauerhaft eingeschaltet und kann nicht deaktiviert werden.

Es muss sichergestellt sein, dass genügend Bandbreite im IP-Netzwerk zur Verfügung steht.



# 8.2.4. Ausgangsparameter SPTS (Single Program Transport Stream)

→ Klick auf Menu \* SPTS Settings

Menu Settings Cl	Manu NIT Extras
Input & MPTS Settings	Overview
SPTS Settings	Total Data Rate: 265 kBit/s
Network Settings	
Diagnostic	
Software Update	
CHA	CHANNEL 2 CHANNEL 3 CHANNEL 4

Nun wird folgende Eingabemaske (hier mit den Werkeinstellungen) angezeigt:

Menu	Settings	Cl-Menu	NIT Ext	tras			<u>Einzelne</u> Eir	<u>e</u> SPTS- n oder <i>I</i>	Streams <b>Aus</b>	
				SPTS Set	ttings	-				
		Service Name	SID	IP-Address	Port	CH No	Protocol	IP-Out	IN	
		Das Erste	28106	239.1.1.100	10001				1	
		BR Fernsehen Süd	28107	239.1.1.101	10001				1	
		hr-fernsehen	28108	239.1.1.102	10001				1	
		ZDF	28006	239.1.1.103	10001				2	
		3sat	28007	239.1.1.104	10001				2	
		KiKA	28008	239.1.1.105	10001				2	
		SAT.1	17500	239.1.1.106	10001				3	
		ProSieben	17501	239.1.1.107	10001				3	
		kabel eins	17502	239.1.1.108	10001				3	
		RTL Television	12003	239.1.1.109	10001				4	
		RTL2	12020	239.1.1.110	10001				4	
		VOX	12060	239.1.1.111	10001				4	
			_				1			
		EPG-Date	en					1		
			us				odor			
	EIT-In	sertion: OFF 🗸	Total Da	ata Rate: 68514 kB	Bit/s					
		Save	nload	IP Auto Port Au	to Pro	tocol Auto		DEE	<u>Alle</u> SPT	S-Streams
		МЗО	-List	POILA					Ein o	der <b>Aus</b>

Die IP-Adressen, Ports und Netzwerkprotokolle können separat für jeden Service (Programm) entweder manuell eingestellt oder über die unten angeordneten Bedienfelder entsprechend automatisiert vergeben werden.

Das Netzwerkprotokoll kann je Service (Programm) separat ausgewählt werden -> Werkseinstellung: RTP

Mittels Haken kann der SPTS-Stream für jeden Service (Programm) separat ein- oder ausgeschaltet werden.

<u>Hinweis:</u> Im SPTS-Betrieb ist die EPG-Funktion (EIT-Insertion) werkseitig ausgeschaltet und kann wie oben gezeigt aktiviert werden. Bei Aktivierung muss sichergestellt sein, dass genügend Bandbreite im IP-Netzwerk zur Verfügung steht.



## > M3U-Liste erstellen

Im SPTS-Betrieb ist das Erstellen einer M3U-Liste wie folgt möglich:

iu Se	ettings	CI-Menu	NIT E	Extras										
					SPTS S	ettings								
											$\neg$			
	s	Service Name	SID		IP-Address	Port	CH No	Protocol	IP-Out	IN				
		Das Erste	28106		239.1.1.100	10001				1				
	BR	Fernsehen Süd	28107		239.1.1.101	10001				1				
		hr-fernsehen	28108		Öffnen von dvb_ip	p.m3u				×				
		ZDF	28006		Sie möchten folg	jende Datei öffner	n:							
		3sat 28007												
		KiKA	28008		Vom Typ: Text Document Von: http://192.168.1.225:10001									
		SAT.1	17500		Von: http://192.168.1.225:10001									
		ProSieben	17501		Wie soll Firefox	mit dieser Datei	verfahren?							
		kabel eins	17502		<ul> <li><u>O</u>πnen min</li> <li>Datei speic</li> </ul>	bern	ira)		~					
	R	RTL Television	12003		Für Dateier	n dieses Typs imm	ner diese Akti	on ausführen		-				
		RTL2	12020											
		VOX	12060					ОК	Abbreche	en				
	EIT-Inse	rtion: OFF ~	Total	Data	Rate: 66912	kBit/s								
		Dow	nload											
	Sa	ve M3U	J-List	IP A	Auto Port /	Auto	ocol Auto	IP-OUT ON/C	DFF					
			-											

- Durch Klick auf **Download M3U-List** wird eine M3U-Liste (Dateiname: dvb\_ip.m3u) der aktuell aktiven SPTS-Streams erzeugt und kann auf dem PC / Notebook (Downloadverzeichnis) gespeichert werden.
- Diese Datei kann dann verwendet werden, um die Programmliste z.B. auf PCs / Notebooks mit entsprechender Software, IP-taugliche TV-Geräte oder Set-Top-Boxen, die den "DVB-IPTV"-Standard unterstützen, zu übertragen. Voraussetzung ist, dass diese Endgeräte den Import von M3U-Listen unterstützen.



# > Kennzeichnung fehlerhafter Dateneingaben

Im Fehlerfall (z.B. Doppelvergabe der IP-Adresse) werden die entsprechenden Eingabefelder wie folgt rot unterlegt angezeigt:

-			SPTS Set	ungs				
ſ								
	Service Name		IP-Address	Por	CH No	Protoc 1	IP Out	IN
	Das Erste	28106	239.1.1.100	10001				1
	BR Fernsehen Süd	28107	239.1.1.101	10001				1
	hr-fernsehen	28108	239.1.1.102	10001				1
	ZDF	28006	239.1.1.103	10001				2
	3sat	28007	239.1.1.104	10001				2
	KiKA	28008	239.1.1.100	10001				2
	SAT.1	17500	239.1.1.106	10001				3
	ProSieben	17501	239.1.1.107	10001				3
	kabel eins	17502	239.1.1.108	10001				3
	RTL Television	12003	239.1.1.109	10001				4
	RTL2	12020	239.1.1.110	10001				4
	VOX	12060	239.1.1.111	10001				4
	EIT-Insertion: OFF v	Total D	ata Rate: 7772 kE	Bit/s				

Nach Berichtigung und Eingabe aller Daten müssen diese erneut mittels Klick auf Save gespeichert werden.



# 8.2.5. CI-Menü PCU 4131

Dieses Menü ist nur bei der PCU 4131 verfügbar.

→ Klick auf CI-Menu \* CI 1, CI 2, CI 3 oder CI 4

		Ļ				
Menu	Settings	CI-Menu	NIT	Extras		
		CI 1			Overview	
Device	-Type:	CI 2			/-Version: 1 00T1	Total Data Rate: 59346 kBit/s
Serial-I	No:	CI 3			-Version: 0.07	
HW-Ver	rsion:	CI 4			-Version: 2.06	

→ Beispielhafte Anzeige nach Klick auf CI 1

CAM-Menu CHANNEL 1	-e
Irdeto Access IRDETO - MAIN ->Altersfreigabe aktivieren ->Wählen Sie eine Sprache ->CAM Management ->Textnachricht ->Exit	~
Menüzeilen mit einem vorangestellten Pfeil sind anwählbar und/oder enthalten Untermenüs. Die Menüstrukturen sind immer vom jeweiligen CAM-Hersteller abhängig.	~



# 8.3. "Serviceliste" (Programmliste)

Falls bestimmte Services innerhalb eines Transponders am Ausgang nicht erwünscht sind, können diese entfernt werden. Weiterhin können bei Verwendung der PCU 4131 über diese Funktion verschlüsselte Services zur Entschlüsselung ausgewählt werden.

# 8.3.1. Löschen und Hinzufügen von Services (Programmen)



Durch einen Klick auf den Button **Service List** öffnet sich folgendes Fenster. Es wird links die Liste der am Eingang verfügbaren Services angezeigt. Auf der rechten Seite sind die im Ausgangssignal enthaltenen Services aufgelistet.



Durch Anklicken eines Service in der Eingangsliste und Anklicken des Befehls **Add** wird dieser Service der Ausgangsliste hinzugefügt (durch einen Doppelklick auf einen Service in der Eingangsliste wird dieser automatisch der Ausgangsliste hinzugefügt).

Durch Anklicken eines Service in der Ausgangsliste und Anklicken des Befehls **Remove** wird dieser Service aus der Ausgangsliste entfernt (durch einen Doppelklick auf einen Service in der Ausgangsliste wird dieser automatisch entfernt).

Mit einem Klick auf den **Save / Back**-Button wird die Ausgangsliste gespeichert und das Fenster automatisch geschlossen.

Möchte man von einem Transponder mit vielen Services nur wenige Services übernehmen, kann man zuerst **Remove All** anklicken, um dann die benötigten Services auszuwählen.



# 8.3.2. Auswahl der zu entschlüsselnden Programme in der PCU 4131

Das CAM-Modul mit der entsprechenden Smartcard im ausgeschalteten Zustand in die PCU 4131 einstecken. Falls keine Erkennung erfolgt oder kein CAM-Modul eingesteckt ist, erscheint ein entsprechender Hinweis:



Falls das CAM-Modul mit der entsprechenden Smartcard nicht erkannt wurde, können keine Services entschlüsselt werden! Verschlüsselte und unverschlüsselte Services können jedoch grundsätzlich zusammen ausgegeben werden.



Mit einem Klick auf den **Save / Back**-Button wird die Ausgangsliste gespeichert und das Fenster automatisch geschlossen.

# Das Stecken der CAM-Module sollte immer im ausgeschalteten Zustand erfolgen.



# 8.3.3. Vergabe von Programmplätzen über die M3U-Liste

1

Voraussetzung ist, dass die IP-Empfangsgeräte das Einlesen und Auswerten von M3U-Listen unterstützen.

→ Klick auf Menu \* SPTS Settings

Menu	Settings	CI-Menu	NIT	Extras	
Input & N	IPTS Settings			Overview	
SPTS Se	ttings	31		UC_SW-Version: 1 00T1 Total Data Rate: 265 kBit/s	
Network \$	Settings				
Diagnost	ic				
Software	Update			CI-SW-Version: 2.06	
	ſ	CHANNEL 1		CHANNEL 2 CHANNEL 3 CHANNEL 4	

			SPTS Set	ttings				
ſ								
	Service Name	SID	IP-Address	Port	CH No	Protocol	IP-Out	IN
	Das Erste	28106	239.1.1.100	10001				1
	BR Fernsehen Süd	28107	239.1.1.101	10001				1
	hr-fernsehen	28108	239.1.1.102	10001				1
	ZDF	28006	239.1.1.103	10001				2
	3sat	28007	239.1.1.104	10001				2
	KiKA	28008	239.1.1.105	10001				2
	SAT.1	17500	239.1.1.106	10001				3
	ProSieben	17501	239.1.1.107	10001				3
	kabel eins	17502	239.1.1.108	10001				3
	RTL Television	12003	239.1.1.109	10001				4
	RTL2	12020	239.1.1.110	10001				4
	VOX	12060	239.1.1.111	10001				4
	EIT-Insertion: OFF v	Total Da	ata Rate: 68514 KE	Bit/s				



Settings

CI-Menu

Abspeichern der Einstellungen Extras

In der Spalte CH No kann der gewünschte Programmplatz eingegeben werden. Diese Programme werden dann in der M3U-Liste der Reihe nach sortiert. Programme, die keine Kennziffer erhalten, werden hinter die gekennzeichneten Programme gelegt.

Service Name	SID	IP-Address	Port	CH No	Protocol	IP-Out	IN
Das Erste	28106	239.1.1.100	10001				1
BR Fernsehen Süd	28107	239.1.1.101	10001				1
hr-fernsehen	28108	239.1.1.102	10001				1
ZDF	28006	239.1.1.103	10001				2
3sat	28007	239.1.1.104	10001				2
KiKA	28008	239.1.1.105	10001				2
SAT.1	17500	239.1.1.106	10001				3
ProSieben	17501	239.1.1.107	10001				3
kabel eins	17502	239.1.1.108	10001				3
RTL Television	12003	239.1.1.109	10001				4
RTL2	12020	239.1.1.110	10001				4
VOX	12060	239.1.1.111	10001				4
IT-Insertion: OFF V Total Data Rate: 68514 kBit/s							



# 8.3.4. Device-NIT

→ Nach Auswahl von **Device NIT** erscheint folgende Maske, über die weitere Eingaben möglich sind:

Menu Settings	CI-Mer	nu NIT	Sytras						
		Device	-NIT		erview				
Device-Type: PC Serial-No: 10 HW-Version: 1.	:U 413 <sup>-</sup> 29 00	1	μC- \$W IP-\$W- CI-\$W-	/-Version: 1.00T1 Version: 0.07 -Version: 2.06			Rate: 64	435 kBit/s	
C C	HANNE	<u>L 1</u>		L 2		EL 3		. 4	
			•						1
		NIT Mo	de:	ON	Ne	etwork Dat	a	Device- ein- ode	NIT je nach Bedarf er ausschalten
		Network	ID:	3002	Hexad	ecimal		(werkse	eitig eingeschaltet)
		Network N	lame:	Network					
		Countr	y:	Germany		~			
Die Paarung von		ONID	:	2114	- Hexad	ecimal			
identifiziert den	$\triangleleft$					TSID Data			
Transponder.		🖂 Hexade	cimal	Origi	nal		New		
		TSID CI	11:	044	D	>	0440	>	
		TSID CI	12:	043	7	>	0437	·	
		TSID CI	-13:	045	3	>	0453	3	
		TSID CI	14:	044	1	>	0441		
Abspeichern der Einstellungen					Save				

Hinweis: Bitte bereits bei der Dateneingabe auf Plausibilität und/oder Überschneidungen achten!

<u>Network ID:</u> Werkseinstellung **3002** (Änderung möglich)

Network Name: Kann vom Nutzer frei vergeben werden.

- <u>Country:</u> Werkseinstellung **Germany** (Änderung möglich) Die Ländereinstellung sollte mit der Einstellung der Empfänger übereinstimmen.
- <u>TSID New:</u> Bei Bedarf kann eine neue TSID vergeben werden. Wir empfehlen die Vergabe von Hexadezimalwerten im Bereich zwischen F001 und FFFE.



# 8.4. Speicherung der Programmierung / IP-Streamer zurücksetzen

Es besteht die Möglichkeit eine bestehende Programmierung auf einem PC / Notebook zu speichern bzw. von demselben zu laden. Somit kann eine Archivierung von Gerätekonstellationen durchgeführt werden. Der IP-Streamer kann bei Bedarf auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

# 8.4.1. Speichern von Einstellungen oder Übersichten

→ Klick auf Settings \* Save / Load Settings

I

Menu Settings Cl-Menu NIT	Extras						
Save / Load Settings	Overview						
Reset Headend       Device-type:       Serial-No:       1029       HW-Version:	μC-SW-Version: 1.00T1 IP-SW-Version: 0.07 CI-SW-Version: 2.06						
Menu Settings Cl-Menu NIT	Extras						
	Device Settings						
Save Settings:							
Drücken sie o	len Save Button um die Settings auf Ihrem PC zu speichern						
Save	Programmierung auf einem PC / Notebook speichern. Dazu sind ein Verzeichnis sowie ein Dateiname (z.B. "settings.dip") einzugeben.						
Save Overview: Drücken sie de	en Save Button um die Übersicht auf Ihrem PC zu speichern						
Save	Übersicht mit dem Dateinamen "DVB_IP.rtf" abspeichern. Das Dateiformat .rtf kann z.B. mit Microsoft Word, Open Office oder WordPad geöffnet, bearbeitet und ausgedruckt werden.						
Öffnen von DVB	JP.rtf ×						
Sie möchten fol	lgende Datei öffnen:						
DVB_IP.rt	f						
Vom Typ: Von: blob	Vom Typ: Rich Text Document (5,3 KB) Von: blob:						
Wie soll Firefox	Wie soll Firefox mit dieser Datei verfahren?						
 ○ <u>Ö</u> ffnen r	mit Windows WordPad-Anwendung (Standard)						
● Datei <u>s</u> p	eichern						
☐ <u>F</u> ür Date	eien dieses Typs immer diese Aktion ausführen						
	OK Abbrechen						



### 8.4.2. Upload von Einstellungen

Menu	Settings	CI-Menu	NIT	Extras					
					Device Settings				
		Save S	ettings:						
		D	rücken sie	e den Save	Button um die Settings auf Ihrem PC zu speichern				
		Save							
		Save C	Verview	<i>r</i> :					
		Dr	ücken sie	den Save l	Button um die Übersicht auf Ihrem PC zu speichern				
			Save						
		Load S	Settings:						
			)rücken Si	e den Sele	ect Button um die Settings von Ihrem PC zu laden.				
			Select		settings.dip				
				I	Kopfstelle wird jetzt neu gestartet! Dies kann ca. 45s dauern, bitte warten				

Über den Menüpunkt **Load Settings** ist der Upload einer bestehenden Programmierung vom PC / Notebook auf den IP-Streamer PCU 4131 / PCU 8130 möglich.

Dazu die entsprechende .dip-Datei (z.B. "settings.dip") im Verzeichnis auswählen und öffnen. Die Daten werden dann innerhalb von ca. 45 - 60 Sekunden automatisch übernommen.

# 8.4.3. Gerät neu starten

→ Klick auf Settings \* Restart Headend und den weiteren Anweisungen folgen.

			L		
Menu	Settings	Cl-Menu	NIT	Extras	
	Save / Loa	d Settings	<u>↓</u> –	Overview	
Restart Headend		μC-SW-Version: 1.01T1	Total Data Rate: 138118 kBit/s		
Serial-N	lo:	1001		IP-SW-Version: 1.00	
HW-Ver	sion:	1.00		CI-SW-Version: 2.06	



# 8.5. Netzwerkeinstellungen

→ Klick auf Menu \* Network Settings

Т

Menu Settings Cl-	/ienu NIT	Extras	
Input & MPTS Settings		Overview	
SPTS Settings	31	UC-SW-Version: 100T1	Total Data Rate: 265 kBit/s
Network Settings			
Diagnostic	J		
Software Update	J		
CHAI	NEL 1	CHANNEL 2 CHANNEL 3	CHANNEL 4

Nun wird folgende Eingabemaske angezeigt:

Menu Settings Cl-	-Menu NIT E	Extras
		Network Settings
C		
		Configuration / NMS Interface
	IP-Address:	192.168.1.225
	Subnet:	255.255.255.0
	Gateway:	192.168.1.254
	Port:	10001
	MAC:	A0:A7:63:00:00:65
	Link Status:	Link Up, 100MBit, Full Duplex
		Streaming / DATA Interface
	IP-Address:	192.168.1.121
	Subnet:	255.255.255.0
	Gateway:	192.168.1.254 Werkseitige Einstellung: v2
	IGMP:	(aktuell keine Auswahlmöglichkeit)
	MAC:	A0:A7:63:00:00:66
	Link Status:	Link Up, 1GBit, Full Duplex
		Save

Mit Save werden alle Änderungen gespeichert. Der nachfolgende Neustart kann bis zu einer Minute dauern.

<u>Hinweis:</u> Die aufgeführten IP-Adressen sind nur beispielhaft. Alle Adressen müssen an das "Netzwerk vor Ort" angepasst werden. Sind diese Informationen nicht bekannt, so sollte der verantwortliche IT-Spezialist (m/w/d) kontaktiert werden!



Die IP-Streamer PCU 4131 / PCU 8130 besitzen als Standardeinstellung folgende IP-Adresse: 192.168.1.129 Wird die Anlage in einem Netzwerk mit einer anderen Netzwerkadresse verwendet, muss die IP-Adresse der PCU 4131 / PCU 8130 dementsprechend angepasst werden.

#### **Beispiel:**

Der im Netzwerk betriebene PC hat folgende Einstellungen:

IP-Adresse:

192.168.1.068

Netzanteil Hostanteil

Die IP-Adresse des Streamers darf sich nur im letzten Block (Hostanteil) vom angeschlossenen PC / Notebook unterscheiden. Nicht erlaubt sind die Ziffern 0, 255 und alle bereits verwendeten! Beispielhafte IP-Adresse des Streamers in diesem Anwendungsfall: 192.168.1.100 oder werkseitige IP-Adresse.



# 8.6. Diagnose

Das "Diagnose" - Menü dient zu Servicezwecken und kann bei der telefonischen Fehleranalyse über die **Hotline +49 (0) 7081 / 1702-0** hilfreich sein.

Die Statusanzeige wird automatisch alle 3 Sekunden aktualisiert.

Menükopf-Anzeige:	
Cur. Operating Temperature:	ungefähre aktuelle Umgebungstemperatur
Max. Operating Temperature:	maximale gemessene Umgebungstemperatur
Total Operating Hours:	Betriebsstunden
Critical Operating Hours:	Betriebsstunden über 45 °C Umgebungstemperatur

Die angezeigten Temperaturen entsprechen nur bei fachgerechter, senkrechter Montage und geschlossenem Gehäusedeckel dem tatsächlichen Wert.

Menu	Settings	CI-Menu	NIT	Extras				
					Diagnostic			
Cur. Operating Temperature:       22 °C         Max. Operating Temperature:       25 °C         Total Operating Hours:       0 H								
CHANN Tuner Lo ASI-Sync:	IEL: 1 ck: √	2 3 4						
ASI-188: Clipping: CAM-Plug CAM-Init: Descram	off of the second seco	√ √ √ √ √ √ √ X X √ X X √ X X	<b> </b> ←−−−	Nur für PCU 4131         CAM-Plugged: zeigt an, ob das CAM-Modul eingesteckt ist         CAM-Init:       zeigt an, ob das CAM-Modul erkannt wird         Descrambling: zeigt an, ob alle gewählten Programme entschlüsselt werden				
Total Data	Total Data Rate: 135143 kBit/s Peak Data Rate: 162198 kBit/s							
	Anzeige der <b>Peak-Datenrate</b> während des laufenden Betriebs -> Anzeigewert wird automatisch alle 3 Sekunden aktualisiert. -> Der jeweils aktuelle Spitzenwert wird stündlich gespeichert. -> Nach Netztrennung, Neustart oder sobald datenratenrelevante Parameter verändert werden, wird der Wert zurückgesetzt							



# 8.7. LED-Auswertung

# PCU 4131

LNB	grün:	12V-Spannungsversorgung
	aus:	keine Spannungsversorgung
Tuner	grün dauerhaft:	Tuner geloggt
	grün blinkt:	Tuner nicht geloggt
FPGA	grün:	konfiguriert, betriebsbereit
	aus:	Fehler
12 V	grün:	12 V vom Netzteil vorhanden
	aus:	Netzteil-Fehler
CI	grün:	CAM 1-4 erkannt
	aus:	kein CAM erkannt
Status	grün:	alle Tuner geloggt, betriebsbereit
	orange:	verschiedene Funktionen bei der Programmierung



Status



# PCU 8130

LNB	grün:	12V-Spannungsversorgung
	aus:	keine Spannungsversorgung
Tuner	grün dauerhaft:	Tuner geloggt
	grün blinkt:	Tuner nicht geloggt
FPGA	grün:	konfiguriert, betriebsbereit
	aus:	Fehler
12 V	grün:	12 V vom Netzteil vorhanden
	aus:	Netzteil-Fehler
Status	grün:	alle Tuner geloggt, betriebsbereit
	orange:	verschiedene Funktionen bei der Programmierung



Status



# 8.8. Software-Update

Das Menü Software Update dient dazu, die Controller-Software des Gerätes zu aktualisieren.

Voraussetzung ist, dass sich die aktuellste Software auf dem PC / Notebook befindet. Diese befindet sich auf <u>www.polytron.de</u> im Bereich Service / Software Download.

Die unter Punkt 8.2. durchgeführte Programmierung der Ein- und Ausgangsparameter wird davon nicht beeinflusst.

<u>Wichtig:</u> Die Update-Anweisungen bitte sorgfältig ausführen. Das Gerät nicht ausschalten und das Netzkabel nicht aus der Steckdose ziehen. Sowohl die Nichtbeachtung der Anweisungen, als auch die Unterbrechung der Stromversorgung während der Installation der neuen Controller-Software kann den Update-Vorgang unterbrechen und dazu führen, dass das Gerät nicht mehr reagiert oder eine Reparatur erforderlich wird.

#### → Klick auf Menu \* Software Update



Die Software-Auswahl "CI-FPGA" wird nur bei der **PCU 4131** angezeigt. Bei der **PCU 8130** wird die Auswahl "CI-ASI-FPGA" angezeigt.



Mittels Select den entsprechenden Order mit der Update-Datei suchen, die .bin-Datei auswählen und öffnen.



Es findet nun ein Abgleich der Software-Daten statt, die Felder mit den Software-Ständen sind farbig markiert:

- > Grün bedeutet: Software ist auf dem neuesten Stand.
- > Orange bedeutet: Es existiert neuere Software, ein Update ist möglich.

Die einzelnen Software-Dateien sind selektiv aktualisierbar. Hierzu in der Zeile **Update** die gewünschte(n) Aktualisierung(en) per Haken anwählen und danach auf **Upload** klicken.

Die Software-Dateien werden nun nacheinander hochgeladen. Danach wird der IP-Streamer zurückgesetzt und die neue Software installiert.

#### 8.8.1. Teletext EIN / AUS

→ Klick auf Extras \* Teletext Settings

Menu Settings CI-Menu NIT	Extras	
	Password Settings	s
	Teletext Settings	
	S	elect Teletext Mode
	Teletext: ON	<u> </u>
		Save

Teletext je nach Bedarf ein- oder ausschalten. Danach durch Klicken auf **Save** speichern.

Hinweis: Werkseinstellung -> Der Teletext ist eingeschaltet!



#### 8.8.2. Werkseitige Anmeldedaten (Benutzer und Passwort) ändern

Funktion zum Schutz vor unbefugtem Zugriff auf die Menüstruktur und Gerätedaten.

<u>Hinweis:</u> Bitte unbedingt die Seriennummer notieren, denn diese wird benötigt, um das Passwort ggf. zurückzusetzen. Die Seriennummer wird auf dem Übersichtsfenster (Overview) angezeigt:

	Menu	Settings	CI-Menu	NIT	Extras							
	Overview											
Device-Type: PCU 4131,					μC-SW-Version: 1.00T1	Total Data Rate: 1747 kBit/s						
	Serial-No: 1029				IP-SW-Version: 0.07							
	HW-Vers	sion:	1.00		CI-SW-Version: 2.06							

Sollte das Passwort einmal verlorengehen oder in Vergessenheit geraten, so sind wir bei der generellen Passwortrücksetzung gerne behilflich. Hierzu benötigen wir unbedingt die Seriennummer des Gerätes. Die Seriennummer ist auch auf dem Aufkleber ersichtlich, welcher außen auf dem Gerätegehäuse angebracht ist.

Die generelle Passwortrücksetzung kann nur durch POLYTRON vorgenommen werden. Im Zuge dessen generieren wir ein neues Passwort, mit dem die Bedienung wieder freigeschaltet werden kann.

Ab Werk ist der Passwortschutz aktiviert und kann wie folgt konfiguriert werden:

	Kiak auf Extres * Deseurand	Catting and
_	NIICK AULEXTRAS " PASSWOLD	Seminas

1

Menu	Settings	Cl-Menu	NIT	Extras	
				Password Settings	js
				Teletext Settings	
			Use	rname:	admin
			New	Password:	password
			× 6 (	Characters Long	
			Con	firm Password:	password
			× Pa	asswords Match	
					Change Password



→ Benutzername (Username) und Passwort (Password) wie folgt ändern

Menu	Settings C	l-Menu	NIT	Extras			
					Passwo	ord Settings	
			User	name:		•••	
		-	New	Password	:	•••••	
Bestät	igung:		<b>√</b> 6 C	haracters Long	I		
Passw	Passwort entspricht den Vorgaben	$\boldsymbol{<}$	Conf	irm Passv	vord:	•••••	
aen vo			🔶 🖌 Pas	sswords Match			
62W. 13t						Change Passwo	ord

- Im Feld **Username** bei Bedarf einen neuen Benutzernamen (bestehend aus Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen in beliebiger Reihenfolge und Länge) vergeben.
- Im Feld **New Password** das neue, mindestens 6-stellige, Passwort (bestehend aus Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen in beliebiger Reihenfolge) eingeben.
- Danach das neue Passwort im Feld Confirm Password erneut eingeben.
- Durch Klicken auf Change Password wird das neue Passwort gespeichert.

<u>Hinweis:</u> Nach Ändern / Speichern der neuen Anmeldedaten und dem nachfolgenden Aufruf einer anderen Eingabemaske werden die Anmeldedaten erneut abgefragt.

# 8.8.3. CI Monitoring PCU 4131

Funktion zur Aktivierung der CI-Überwachung

→ Klick auf Extras \* Cl Monitoring



Durch Klicken auf Save werden die Einstellungen gespeichert.


## 1. Mounting and safety instructions

Please observe the following safety instructions in order to prevent any risks for persons and/or damage to the device, as well as to contribute to environmental protection.

#### Important instructions

Please read the operating instructions for the device(s) carefully before putting into operation! The instructions contain important information on installation, environmental conditions, service and maintenance. Save the operating instructions for later use. All operating instructions can be found on our website at: <a href="https://polytron.de/index.php/en/services/operating-manuals">https://polytron.de/index.php/en/services/operating-manuals</a>



#### Approved use

Use the device only at the permissible operating locations, under the permissible environmental conditions and for the purpose described in the operating instructions. If there is no information about the intended use (e.g. operating location, environmental conditions) or if the operating instructions do not contain any relevant information, you must contact the manufacturer of this device to ensure that the device can be installed. If you do not receive any information from the manufacturer, the device must not be put into operation.



#### Transport

Attention

Please check the packaging and the device for damages in shipment immediately upon receipt. Do not put a damaged device into operation.

Transporting the device by the power cord is not permitted as this can damage the power cord or the strain relief. Insulation that serves to protect against mains voltages can be damaged by excessive loads (e.g. fall, shock, vibration).

The rated voltage on the device must correspond with the mains voltage to be used. When operating devices with protection class I, connection



#### to power sockets with a protective conductor connection is mandatory. The instructions for operating the device must be observed.

#### Grounding and potential equalisation

Please establish grounding and perform potential equalisation before initial startup. According to the currently valid version of EN 60728-11, coaxial receiving and distribution systems must meet the safety requirements with regard to earthing, equipotential bonding etc, even if the device is removed. Otherwise, damage to the product, fire, or other dangers can occur. In addition, the earth connection on the device can be used. Other devices within touching distance are to be integrated in the equipotential bonding. Operation without a protective conductor connection, device grounding or equipotential bonding is not permitted. If damaged, the device must be taken out of operation. The electrical system for powering the device, e.g. house installations must contain protective devices against excessive currents, earth faults and short circuits. Follow all applicable national safety regulations and standards.



#### Connection cables

Always install the connection cables with a loop so that condensed and/or splashing water cannot run into the device.



#### Select installations site

Plan the installation location so that children cannot play with the device and its connections. The device should only be installed on a solid, flat and most of all fire-resistant surface. Observe the operation position of the devices specified in the operating instructions. Avoid strong magnetic fields in the surroundings. Too strong a heat effect or accumulation of heat will have an adverse effect on the durability. Don't mount directly over or near heating systems, open fire sources or the like, where the device is exposed to heat radiation or oil vapours. Mount fan-cooled and passively cooled devices so that the air can be sucked in unhindered through the lower ventilation slots and heat can escape through the upper ventilations slots. Ensure free air circulation, ventilation slots must not be covered. Do not place any objects on the devices. Installation in recesses, alcoves etc and covering the installation site, e.g. through curtains is not allowed. To avoid heat build-up, the correct installation position must be observed and all-round, free ventilation must be ensured in accordance with the information in the operating instructions! When installing the cabinet, sufficient air convection must be possible to ensure that the maximum permissible ambient temperature of the device is maintained.



#### Moisture

Heat

The devices have no protection against water and may therefore only be operated and connected in dry rooms. Dripping/splashing water and high humidity damage the device. If there is condensation, wait until the device is completely dry. Select the operating environment according to the specified IP protection class.

Housing parts near cooling fins and cooling fins themselves can get very hot. Therefore, you should not touch these parts.



#### Mounting and service work

The device may only be installed and operated by qualified persons (in accordance with EN 62368-1) or by persons who have been instructed by experts in accordance with the rules of technology. Maintenance work may only be carried out by qualified service personnel. Before starting the service work, switch off the operating voltage and secure it against being switched on again. In the event of service or danger, the mains plug serves as a disconnect device from the mains voltage and must therefore be accessible and usable at all times. In order to guarantee interference immunity, all device covers must be screwed tight again after opening. Fuses are only to be changed by authorised specialists. Only fuses of the same type may be used.



Repairs may only be carried out by the manufacturer. Improper repairs can pose significant risks to the user. In the event of malfunctions, the device must be disconnected from the mains and authorised specialist personnel must be consulted. If necessary, the device must be sent to the manufacturer.



#### Thunderstorm

According to EN 60728 part 1 safety requirements, due to increased risk of lightning, maintenance and / or installation work should not be carried out during thunderstorms on the device or the system.

High overvoltages (lightning strikes, overvoltages in the power grid) can damage insulation that serves to protect against mains voltage.



A

#### Ambient temperature

The permissible ambient temperatures specified in the technical data must be observed for operation and storage, even if the climatic conditions change due to external influences (solar radiation etc.). Overheating the device can damage the insulation that serves to isolate the mains voltage.

#### Termination

Unused coaxial connections should be terminated with 75 Ohm terminating resistors. For DC-supplied connections, DC voltage decoupling must be used or use 75 Ohm terminating resistors with integrated DC decoupling.

#### Attention

This module contains ESD components! (ESD = Electrostatic Sensitive Device).

An electrostatic discharge is an electrical current pulse, which can flow through an electrically insulated material, when triggered by a large voltage difference. To ensure the reliability of ESD components, it is necessary to consider their most important handling rules:

- » Pay attention permanently to potential equalisation (equipotential bonding)!
- » Use wrist straps and approved footwear for personnel grounding » Avoid electrostatically chargeable materials such as normal PE, PVC, polystyrene!
- » Avoid electrostatic fields >100 V/cm!
- » Use only labeled and defined packing and transportation materials!

Damage caused by faulty connections and/or improper handling are excluded from any liability.



#### Recvcling

Italy

All of our packaging materials (packaging, identification sheets, plastic foil and bags) are fully recyclable. The relevant disposal instructions are listed below. The devices are to be disposed of properly according to the current disposal regulations of your district/country/state as electronic scrap.

In compliance with the following requirements: ΕU

WEEE Directive (2012/19/EU)

#### WEEE-Reg.-Nr. DE 51035844

Direttiva RAEE (2012/19/UE)





#### **Guarantee conditions**

The general terms and conditions of Polytron-Vertrieb GmbH apply. The general terms and conditions can be found on our website at: https://polytron.de/index.php/en/company/general-terms-and-conditions

#### **GENERAL INFORMATION ON THE OPERATING INSTRUCTIONS**

- All parameter data are examples only.
- > User adjustable parameters are freely selectable.
- > Menu views can vary slightly depending on the software version; the operability does not change as a result.
- The images in this manual are for illustrative purposes only.  $\geq$



## 2. General information

The transmission of television programs via digital data networks (IPTV) is becoming increasingly important. Through the use of the so-called Internet protocol, it is also possible to transmit DVB signals via a network infrastructure.

In order to be able to use IP networks as transmission paths for television programs, the DVB signals received in the PCU 4131 or PCU 8130 are converted into IP streams and thus made available throughout the network. Particularly in office buildings and hospitals, the supply of terminal equipment via IP networks, some of which already exist, represents an elegant solution for the transmission of television programs. For new buildings and special applications, such as cruise ships, the advantage is that only an IP network has to be set up and additional coaxial cabling is not required.

## 3. Description

The IP Streamer PCU 4131 and PCU 8130 convert DVB-S/S2, DVB-T/T2 and DVB-C signals into IP streams. The PCU 4131 has 4 input tuners and the integrated CI interfaces enable the central decoding of transmitter content. The PCU 8130 provides 8 input tuners and is capable of receiving and streaming free-to-air channels and passing encrypted content for de-encyption by the end user. The input signal is made available throughout the IP network and can be directly received by PCs / notebooks with appropriate software, IP-compatible TV sets or set-top boxes (STBs) that support the "DVB-IPTV" standard. The IP Streamer can be programmed quickly and easily via the web browser user interface. The selected settings can be printed out, saved and transferred to other devices, e.g. via USB stick. The integrated LAN connection allows remote control of all parameters.



## 4. Scope of delivery

- 1 x PCU 4131 / PCU 8130
- 1 x Power cable
- 1 x LAN patch cable
- 1 x Quick start guide
- 1 x Mounting- and safety instructions

### 5. Input circuit

With the PCU 4131 and the PCU 8130, the signals are fed directly to the input tuners. Due to the triple standard tuners, there are 4 or 8 inputs for SAT signals and 4 or 8 inputs for terrestrial signals (DVB-T/T2 or DVB-C). The SAT inputs Tuner 1 and Tuner 2 are equipped with an additional 12 V DC voltage for LNB supply. The units are supplied with this activated. The supply can be activated/deactivated by jumpers J1 and J2 respectively. A 12 V supply voltage for the terrestrial range can be applied to Tuner 4 by plugging in Jumper J3. The operating states are indicated by LEDs.

Likewise, the SAT input tuners 1, 2, 5 and 6 of PCU 8130 are equipped with a 12 V DC voltage for LNB supply. The units are supplied with this activated. The supply can be activated/deactivated by the corresponding jumpers. On tuners 4 and 8, a 12 V supply voltage for the terrestrial inputs can be delivered by plugging in the corresponding jumpers. The operating states are indicated by LEDs.





#### PCU 8130



### 6. Mounting

The IP Streamer must be installed in a well-ventilated room. The ambient temperature must not exceed 45 °C. It must be ensured that air can circulate freely through the ventilation holes, this applies especially with horizontal 19" mounting. In order that the air can circulate freely, a minimum distance of at least 15 cm from the ventilation holes must be maintained. The mains plug must be pulled out for installation or when working on the wiring.



### 6.1. Grounding

The device must be grounded in accordance with EN 60728-11.

- Strip the cable insulation of the grounding cable (4 mm<sup>2</sup>) by approx. 15 mm.
- Push the stripped end under the grounding screw and tighten the screw firmly.





## 7. Installation

#### Connecting the input signals

Connect SAT signals directly or via distribution networks to the corresponding tuner inputs.

#### PCU 4131

The SAT inputs Tuner 1 and Tuner 2 have a 12 V DC voltage for LNB supply.

DVB-T and DVB-C are connected via the terrestrial inputs. An optional 12 V supply is available at the terrestrial input Tuner 4.



#### PCU 8130

The SAT inputs Tuner 1, 2, 5 and 6 have a 12 V DC voltage for LNB supply.

DVB-T and DVB-C are connected via the terrestrial inputs. An optional 12 V supply is available at the terrestrial input Tuner 4 and 8.



Please make sure that the current consumption of 250 mA per input is not exceeded. Total consumption must not exceed 500 mA



#### Plugging in the CI modules PCU 4131

To insert the CI modules into the PCU 4131, the covers must be removed. The picture shows the assignment of the CI slots to the inputs. For wall mounting as shown below, the double ridge guide of the CAMs must always be on the left hand side (according to the picture). On the right hand side, the CAM has only a single ridge guide.



## 7.1. Pre-programming

The inputs and outputs of the device are pre-programmed at the factory with a standard frequency assignment. To receive the pre-programmed ASTRA transponders, the SAT inputs must be connected to the specified levels per SAT input as described.

SAT Input	1	2	3	4
Transponder	19	11	107	89
	ARD Digital	ZDF Vision	SAT.1/Pro Sieben	RTL World
Frequency	HL 11494	HL 11362	HH 12545	HH 12188
Symbol rate	22000 kSym	22000 kSym	22000 kSym	27500 kSym
	Das Erste HD	ZDF HD	SAT.1	RTL Television
ASTRA	Arte Deutsch HD	ZDF Neo HD	ProSieben	RTL2
	SWR BW HD		kabel eins	VOX
IP Output MPTS	deactivated	deactivated	deactivated	deactivated
IP address	239.1.1.1	239.1.1.2	239.1.1.3	239.1.1.4
Port	10001	10002	10003	10004
Protocol	RTP	RTP	RTP	RTP

Slot 1-4 for PCU 4131 and PCU 8130:

Slot 5-8 for PCU 8130:

SAT Input	5	6	7	8
Transponder	10	25	61	21
	ZDF Vision	ARD Digital	ARD Digital	ARD Digital
Frequency	VL 11347	HL 11582	HL 10891	HL 11523
Symbol rate	22000 kSym	22000 kSym	22000 kSym	22000 kSym
	3sat HD	BR Süd HD	RBB Berlin HD	WDR Köln HD
ASTRA	Kika HD	NDR NDS HD	MDR SA HD	WDR Dortmund HD
	ZDF Info HD	Phoenix HD	HR HD	WDR Essen HD
IP Output MPTS	deactivated	deactivated	deactivated	deactivated
IP address	239.1.1.5	239.1.1.6	239.1.1.7	239.1.1.8
Port	10005	10006	10007	10008
Protocol	RTP	RTP	RTP	RTP



Service Name	SID	IP-Address	Port	CH No	Protocol	IP-Out	IN
Das Erste HD	10301	239.1.1.100	10001		RTP		1
ARTE HD	10302	239.1.1.101	10001		RTP		1
SWR BW HD	10303	239.1.1.102	10001		RTP		1
ZDF HD	11110	239.1.1.103	10001		RTP		2
ZDF neo HD	11130	239.1.1.104	10001		RTP		2
SAT.1	17500	239.1.1.105	10001		RTP		3
ProSieben	17501	239.1.1.106	10001		RTP		3
kabel eins	17502	239.1.1.107	10001		RTP		3
<b>RTL Television</b>	12003	239.1.1.108	10001		RTP		4
RTL2	12020	239.1.1.109	10001		RTP		4
VOX	12060	239.1.1.110	10001		RTP		4
3sat HD	11150	239.1.1.111	10001		RTP		5
KIKA HD	11160	239.1.1.112	10001		RTP		5
ZDF info HD	11170	239.1.1.113	10001		RTP		5
BR Süd HD	10325	239.1.1.114	10001		RTP		6
NDR Hamburg HD	10329	239.1.1.115	10001		RTP		6
Phoenix HD	10331	239.1.1.116	10001		RTP		6
RBB Brandenburg HD	10350	239.1.1.117	10001		RTP		7
MDR Sachsen HD	10352	239.1.1.118	10001		RTP		7
HR HD	10355	239.1.1.119	10001		RTP		7
WDR Köln HD	28332	239.1.1.120	10001		RTP		8
WDR Dortmund HD	28336	239.1.1.121	10001		RTP		8
WDR Essen HD	28339	239.1.1.122	10001		RTP		8

#### IP parameters of the factory pre-programmed TV channels:

## 7.2. Input level

To ensure flawless reception, make sure that the level at the inputs is between **50** and **80 dBµV**.

## 

## When receiving digital signals it is advantageous to have a lower input level instead of an excessively high one.

If the input level is too high, an attenuator should be used.

### 7.3. LAN connectors and Status LED





## 8. General programming

Upon powering up, the device runs through an internal routine and all channels (4 for PCU 4131 and 8 for PCU 8130) are set to the current stored data. During this time, the **Status LED** flashes green.

A connection between the PCU 4131 / PCU 8130 and the PC / notebook can only be established after the Status LED lights up <u>permanently</u> green or orange.

## 8.1. Initial setup

The PCU 4131 / PCU 8130 are configured via the Network Management System (NMS).

#### 8.1.1. Establishing a connection via the browser

Connect the PC or notebook directly to the network management port using a suitable CATx LAN cable. The input window appearance depends on the selected browser (Chrome, Firefox, Internet Explorer, etc.). **Notes:** 

- PC / notebook and the IP streamer must be in the same network / IP address range.
- Cookies must be accepted and JavaScript must be enabled.
- Use current browser versions.

Enter the following IP address in the search bar of the web browser: 192.168.1.129

#### Username: admin

Password: password

Then click **OK** to establish the connection.

Datei Bearbeiten	Ansicht Chr	onik Le	esezeichen Eg	rtras ∐ilfe						
Google		×	+							
← → x	ŵ		Q 192	2.168.1.129	ו					
A Meistbesucht	Erste Schr	itte 🕨	-) Smilies, di	ie mit Kla 🄇	ABOUT Visual Basic	ABOUT Visual Basic	VB ActiveVB - VB 5-6-Tip	M Arithmetische Operat	Ascii Table - ASCII cha	AVR Freaks View to

Über Google Store

		G	00	ogle	
Authentifizierung	g erforderlich				Х
2 Benutzername:	http://192.10 admin	58.1.129 verla	ngt einen Benut	tzernamen und ein Passwort. Ausgabe der Website: "DVE	3IP"
Passwort:	•••••				
			ОК	Abbrechen	

If the factory IP address of the IP streamer is lost or forgotten, it can be reset to the factory setting (192.168.1.129) as follows:

- Pull the mains plug out.
- Press and hold button TA1 on the IP board.
- Reconnect the mains plug.
- Wait until the Status LED flashes red / green alternately.
- Now the IP address is reset and the button can be released.





## 8.2. Programming of the device parameters

After successful network access, the following overview window is displayed:

#### **Overview PCU 4131**

Menu Settings	CI-Menu NIT	Extras	
		Overview	
Device-Type:	PCU 4131 1001 1.00	μC-SW-Version: 1.01T1 IP-SW-Version: 1.00 Cl-SW-Version: 2.06	Total Data Rate: 153677 kBit/s
	CHANNEL 1 Tuner Locked BER: 1.0e-7 SNR: 17 dB DVB: S/S2 TP: 12692 MHz LO: AUTO SR: 22000 kSym Search Service List OUT MPTS: ON OFF IP-Address: 239.1.1.1 Port: 10001 Protocol: UDP Set	CHANNEL 2         INPUT:         Tuner Locked         BER: 1.0e-7         SNR: 17 dB         DVB: \$/52 ∨         TP: 11992 MHz         LO: AUTO ∨         SR: 27500 kSym         Search         OUT MPTS:         ON ● OFF         IP-Address:         239.1.1.2         Port:         10002         Protocol:         UDP ∨         Set	CHANNEL 4 INPUT: Tuner Locked BER: 1.0e-7 SNR: 17 dB DVB: S/S2 TP: 12188 MHz LO: AUTO SR: 27500 kSym Search Service List OUT MPTS: ON OFF IP-Address: 239.1.1.4 Port: 10004 Protocol: UDP Set



#### **Overview PCU 8130**

Menu Settings	NIT Extras				
		Ove	rview		
Device-Type:	PCU 8130	µC-Version: 1	.03T3	Total Data Rate: 2261	97 kBit/s
Serial-No:	1007	IP-Version:	1.00		
HW-Version:	1.00	CI-ASI-Version:	2.09		
	CHANNEL 1 Imper Locked BER: 1.0e-7 SNR: 15 dB DVB: 5/52 TP: 11836 MHz LO: AUTO SR: 27500 k Sym Sarch Service Courtwrts:	CHANNEL 2 Imput: Imp	CHANNEL 3 INPUT Tuner Locked BER: 9.9e-3 SNR: 7 dB DVB: 5/52 TP: 12545 MHz LO: AUTO SR: 22000 k Sym Service Service List	CHANNEL 4 Tuner Locked BER: 1.0e-7 SNR: 14 dB DVB: 5/52 TP: 11954 MHz LO: AUTO SR: 27500 k Sym Service Service Service	
	© ON OFF IP-Address: 239.1.1.1 Port: 10001 Protocol: RTP = Set	ON OFF IP-Address: 239.1.1.2 Port: 10002 Protocol: RTP = Set	ON OFF IP-Address: 239.1.1.3 Port: 10003 Protocol: RTP = 501	ON OFF IP-Address: 239.1.1.4 Port: 10004 Protocol: RTP =	
	CHANNEL S Tuner Locked BER: 1.0e-7 SNR: 14 dB DVB: S/S2 TP: 11303 MHz LO: AUTO SR: 22000 k Sym Suscen Sorvice List OUT MFTS: ON OFF IP-Address: 239.1.1.5 Port: 10005 Dubicol	CHANNEL 6 Tuner Locked BER: 1.0e-7 SNR: 13 dB DVB: S/S2 TP: 10714 MHz LO: AUTO SR: 22000 k Sym Sec: Service List OUT MFTS: ON OFF IP-Address: 239.1.1.6 Port: 10006 Decheosic	CHANNEL 7 Iuner Locked BER: 1.0e-7 SNR: 14 dB DVB: \$/\$2 TP: 11053 MHz LO: AUTO SR: 22000 k Sym SR: 239.1.17 Port: 10007 Drahaati	CHANNEL 8 Tuner Locked BER: 1.0e-7 SNR: 14 dB DVB: S/52 TP: 11553 MHz LO: AUTO SR: 22000 k Sym Sec: Sorvice List OUT MPTE: ON @ OFF IP-Address: 239.1.1.8 Port: 10008 Drate.etc	
	RTP Set	RTP Set	RTP sot	RTP - Set	

All input and output parameters can be set via this input window. The status display is automatically updated every 3 seconds.

In the upper part of the menu, the device data such as type, serial number, hardware version and the software versions for CPU, IP and CI controller (PCU 4131 only) or ASI controller (PCU 8130 only) are displayed. The information about the total data rate is also displayed here.

The channel related setting and selection options for MPTS, IP address, port and protocol are displayed in the lower part of the menu.



#### 8.2.1. Input parameters for SAT reception

## DVB > Input signal

rinput:-		
Tu	ner Loci	ked
BER:	1.0e-7	
SNR:	17	dB
DVB:	S/S2	~
70.		_
IP:	11836	MHz
LO:	11836 AUTO	JMHz
IP: LO: SR:	11836 AUTO 27500	∫MHz ▼ ]kSym

Select type of input signal -> If DVB-T/T2 or DVB-C is selected, please skip to section 8.2.2 Input parameters for the terrestrial range

## Auto > LO frequency



Enter transponder frequency



dB

**TP** > Transponder frequency

-INPUT:	
Tu	ner Locked
BER:	1.0e-7
SNR:	17 dB
DVB:	S/S2 🗸
TP:	11836 MHz
LO:	AUTO 🗸
SR:	27500 kSym
Sea	rch Service List

The required frequency is set automatically, but can be set to 09750, 10600 or another **OTHER** frequency.

#### DVB: S/S2 $\sim$ 11836 MHz TP: LO: AUTO 🗸 SR: 27500 kSym List

Tuner Locked

**Tuner Locked** BER: 1.0e-7 17 SNR:

Enter symbol rate

## Search > Scan

	-INPUT:			
Tuner Locked				
BER:	1.0e-7	)		
SNR:	17	dB		
DVB:	S/S2	$\sim$		
тр: (	11836	MHz		
LO:	AUTO	$\sim$		
SR:	27500	kSym		
Sear	rch	ervice List		

After pressing the Search | button, the desired channel is found.

-INPUT:-				
Tuner Locked				
BER:	1.0e-7			
SNR:	17	dB		
DVB:	S/S2	$\sim$		
тр:	11836	MHz		
LO:	AUTO	$\sim$		
SR:	27500	kSym		
Search Service List				

If the tuner identifies the transponder, Tuner Locked is displayed in the upper field.



#### **Reception conditions (DVB-S/S2)**

(INPUT:-	CINPUT:				
Tu	Tuner Locked				
BER:	1.0e-7	)			
SNR:	17	dB			
DVB:	S/S2	$\sim$			
TP:	11836	MHz			
LO:	AUTO	$\sim$			
SR:	27500	kSym			
Sea	Search Service List				

The quality of the input signal can be evaluated via the bit error rate **BER** and the signal-to-noise ratio **SNR**. These depend on the quality of the reception conditions and the SAT signals. Recommendation: Bit error rate **BER** should be  $\leq$  1e-6.

For the SNR signal-to-noise ratio **SNR**, the following guidelines apply. The corresponding values of the FEC (forward error correction) can be taken from the tables of the satellite operators. If, for example, the transponder has an FEC of 5/6, at least 9 dB must be displayed in the **SNR** field to ensure "good" reception.

FEC	gut	sehr gut
1/2	5-7dB	8-11dB
2/3	7-9dB	10-13dB
3/4	8-10dB	11-14dB
5/6	9-11dB	12-15dB
7/8	10-12dB	13-16dB



#### 8.2.2. Input parameters for the terrestrial range

## **TP** > Frequency

Tu	iner Lock	ed
	DVBT2	)
BER:	1.0e-7	
SNR:	36	
DVB:	T/T2/C	$\sim$
TP:	570.00	MHz
TP: BW:	570.00 8 MHz	)MHz
TP: BW: PLP:	570.00 8 MHz 0	) MHz

The type of input signal is automatically displayed.

Enter input frequency



Selection 7 or 8 MHz

**BW** > Channel bandwidth

## PLP > Service selection (DVB-T2)

CINPUT:
Tuner Locked
DVBT2
BER: 1.0e-7
SNR: 36
DVB: T/T2/C
TP: 570.00 MHz
BW: 8 MHz 🗸
PLP: 0
Search Service List

Select PLP value

INPUT:	
Tu	ner Locked
	DVBT2
BER:	1.0e-7
SNR:	36
DVB:	T/T2/C 🗸
TP:	570.00 MHz
BW:	8 MHz 🗸 🗸
PLP:	0 ~
Sea	rch Service List

Search > Scan

After pressing the **Search** button, the desired channel is found.

If the tuner identifies the transponder, **Tuner Locked** is displayed in the upper field.

### Reception conditions (DVB-T/T2/C)

INPUT:-	
Tu	ner Locked
	DVBT2
BER:	1.0e-7
SNR:	36
DVB:	T/T2/C 🗸
TP:	570.00 MHz
BW:	8 MHz 🗸
PLP:	0 ~
Sea	rch Service List

The quality of the input signal can be evaluated via the bit error rate **BER** and the signal-to-noise ratio **SNR**.

These depend on the quality of the reception conditions and the signals.

Recommendation: Bit error rate **BER** should be  $\leq$  1e-6.

The lower limits for the signal-to-noise ratio SNR are 26 dB for DVB-T and 32 dB for DVB-T2.



#### 8.2.3. Output parameters MPTS (Multiple Program Transport Streams)

→ Click on Menu \* Input & MPTS Settings

Menu Settings CI-Menu N	IT Extras	
Input & MPTS Settings	Overview	
SPTS Settings	uC-SW-Version: 1.01T1	Total Data Rate: 141071 kBit/s
Network Settings	IP-SW-Version: 1.00	
Diagnostic	CLSW-Version: 2.06	
Software Update		
MPTS       On         or       Off         UDP       IP-Address:         239.1.1.1         Protocol:         OD         Or         Sf         Search         Search <t< th=""><th>CHANNEL 2 INPUT: Tuner Locked BER: 1.0e-7 SNR: 17 dB DVB: S/S2 V TP: 11992 MHz LO: AUTO V SR: 27500 kSym Search Service COUT MPTS: OUT MPTS: OUT MPTS: OUT MPTS: OUT MPTS: Port: 10002 Protocol: UDP V Set Set Set Set Set Set Set Set</th><th>CHANNEL 4 INPUT: Tuner Locked BER: 1.0e-7 SNR: 17 dB DVB: 5/52 TP: 12188 MHz LO: AUTO SR: 27500 kSym Search Service List OUT MPTS: ON O OFF IP-Address: 239.1.1.4 Port: 10004 Protocol: UDP Set</th></t<>	CHANNEL 2 INPUT: Tuner Locked BER: 1.0e-7 SNR: 17 dB DVB: S/S2 V TP: 11992 MHz LO: AUTO V SR: 27500 kSym Search Service COUT MPTS: OUT MPTS: OUT MPTS: OUT MPTS: OUT MPTS: Port: 10002 Protocol: UDP V Set Set Set Set Set Set Set Set	CHANNEL 4 INPUT: Tuner Locked BER: 1.0e-7 SNR: 17 dB DVB: 5/52 TP: 12188 MHz LO: AUTO SR: 27500 kSym Search Service List OUT MPTS: ON O OFF IP-Address: 239.1.1.4 Port: 10004 Protocol: UDP Set
	Taking over the	
	settings for each channel strip	

MPTS can be switched on or off separately for each channel strip -> Factory setting: Off When MPTS is switched off, the factory default SPTS streams are active (see section 8.2.4.).

The network protocol can also be selected separately for each channel strip -> Factory setting: RTP

For further information on IP address and port, see section 7.1. (Input presetting).

Clicking on **Set** confirms the settings for each channel strip.

Note: In MPTS mode, the EPG function (EIT insertion) is permanently switched on by default and can't be deactivated. It must be ensured that sufficient bandwidth is available in the IP network to accommodate this.



#### 8.2.4. Output parameters SPTS (Single Program Transport Stream)

→ Click on Menu \* SPTS Settings

Menu	Settings CI-M	tenu	NIT	Extras			
Input & MP	TS Settings				Overview		
SPTS Setti	ngs	21			sion: 1 00T1	Total Data Rate:	265 kBit/s
Network Se	ettings						
Diagnostic		l		P-SW-Vers	sion: 0.07		
Software U	pdate	J		CI-SW-Vers	sion: 2.06		
	CHAN	NEL 1		CHANNEL 2	CHANNEL 3	CHANNEL 4	

Now the following dialogue window (here with factory settings) is displayed:

Menu	Settings	Cl-Menu N	NIT Ext	ras		<u>Single</u> S	PTS st	treams f		
	SPTS Settings								·	
		Service Name	SID	IP-Address	Port	CH No	Protocol	IP-Out	IN	
		Das Erste	28106	239.1.1.100	10001		UDP 🗸		1	
		BR Fernsehen Süd	28107	239.1.1.101	10001				1	
		hr-fernsehen	28108	239.1.1.102	10001				1	
		ZDF	28006	239.1.1.103	10001				2	
		3sat	28007	239.1.1.104	10001				2	
		KiKA	28008	239.1.1.105	10001				2	
		SAT.1	17500	239.1.1.106	10001				3	
		ProSieben	17501	239.1.1.107	10001				3	
		kabel eins	17502	239.1.1.108	10001				3	
		RTL Television	12003	239.1.1.109	10001				4	
		RTL2	12020	239.1.1.110	10001				4	
		VOX	12060	239.1.1.111	10001				4	
	EIT-II	EPG data On or Of	a if Total Da	ata Rate: 68514 kE	lit/s		UDP or RTP			
	EIT-Insertion:       OFF       Total Data Rate:       68514       kBit/s         Save       Download M3U-List       IP Auto       Port Auto       IP-OUT ON/OFF       All SPTS streams On or Off								S streams or <b>Off</b>	

The IP addresses, ports and network protocols can be set separately for each service (program) either manually or automatically via the control panels below. The network protocol can be selected separately for each service (program) -> Factory setting: RTP. The SPTS stream can be switched on or off separately for each service (program) by placing a tick in the relevant box.



Note: In SPTS mode, the EPG function (EIT insertion) is switched off by default and can be activated as shown above. When it is activated, it must be ensured that sufficient bandwidth is available in the IP network to accommodate it.

#### Create an M3U list

In SPTS mode, it is possible to create an M3U list as follows:

Menu Settings CI-Menu	NITE	xtras
		SPTS Settings
Service Nam	e SID	IP-Address Port CH No Protocol IP-Out IN
Das Erste	28106	239.1.1.100 10001 UDP 🗹 1
BR Fernsehen	Süd 28107	239.1.1.101 10001 UDP V 🖉 1
hr-fernseher	28108	Öffnen von dvb_ip.m3u X
ZDF	28006	Sie möchten folgende Datei öffnen:
3sat	28007	☐ dvb_ip.m3u
KiKA	28008	Vom Typ: Text Document Von: http://192.168.1.225:10001
SAT.1	17500	
ProSieben	17501	Wie soll Firefox mit dieser Datei verfahren?
kabel eins	17502	O Datei speichern
RTL Televisio	n 12003	□ <u>F</u> ür Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausführen
RTL2	12020	
VOX	12060	OK Abbrechen
EIT-Insertion: O	FF 🖂 🛛 Total I	Data Rate: 66912 kBit/s
Save	Download M3U-List	IP Auto Port Auto Protocol Auto IP-OUT ON/OFF

- By clicking on **Download M3U-List**, an M3U list (file name: dvb\_ip.m3u) of the currently active SPTS streams is created and can be saved on the PC / notebook (download directory).
- This file can then be used to transfer the program list e.g. to PCs / notebooks with corresponding software, IPcompatible TV sets or set-top boxes (STBs) that support the "DVB-IPTV" standard. The prerequisite is that these devices support the import of M3U lists.



#### Identification of incorrect data entries

In the event of an error (e.g. double assignment of the IP address), the corresponding input fields are highlighted in red as follows:

	Service Name	SID	h۵.ql	ress	Por	CHINO	Protoc	IP Out	IN
	Das Ersta	29106	020.4	1 100	10001				1
	Das Eiste	20100	209.1.	1.100	10001				
	br fornsohon	20107	239.1.	1.101	10001	$\succ$			1
	ZDE	28006	239.1	1.102	10001				2
	3sat	28007	239.1	1 104	10001				2
	KiKA	28008	239.1.	1.100	10001				2
	SAT.1	17500	239.1.	1.106	10001				3
	ProSieben	17501	239.1.	1.107	10001				3
	kabel eins	17502	239.1.	1.108	10001				3
	RTL Television	12003	239.1.	1.109	10001				4
	RTL2	12020	239.1.	1.110	10001				4
	VOX	12060	239.1.	1.111	10001				4
E	IT-Insertion: OFF 🗸	Total E	Data Rate:	7772 KE	lit/s				

After correcting and re-entering all data, they must be saved again by clicking on **Save**.



## 8.2.5. CI menu PCU 4131

This menu is only available for PCU 4131.

→ Click on CI-Menu \* CI 1, CI 2, CI 3 or CI 4

Мори	Cottingo	Cl Monu	NIT	Extrac		
wienu	Settings	CI-Meriu	INI I	Exilds		
		CI 1			Overview	
Device	Type:	CI 2			/Version: 1 00T1	Total Data Rate: 59346 kBit/s
Devices		CI 3				
Serial-N	lo:	CI 4			Version: 0.07	
HW-Ver	sion:	1.00			-Version: 2.06	

→ Example display after clicking on CI 1

CAM-Menu CHANNEL 1	-e
Irdeto Access IRDETO - MAIN ->Altersfreigabe aktivieren ->Wählen Sie eine Sprache ->CAM Management ->Textnachricht ->Exit	^
Menu lines with an arrow in front are selectable and/or contain submenus. The menu structures always depend on the CAM manufacturer.	]



## 8.3. "Service list" (program list)

If certain services within a transponder are not desired at the output, they can be removed. You can also use this function for PCU 4131 to select encrypted services for decryption.

#### 8.3.1. Delete and add "Services" (programs)



A click on the **Service List** button opens the following window. The list of services available at the input is displayed on the left. On the right side the services contained in the output signal are listed.



Clicking a service in the Input Servicelist and clicking **Add** adds that service to the Output Servicelist (double clicking a service in the Input Servicelist automatically adds it to the Output Servicelist).

Clicking a service in the Output Servicelistand clicking the **Remove** button removes this service from the Output Servicelist (double clicking a service in the Output Servicelist automatically removes it).

With a click on the **Save / Back** button the Output Servicelist is saved and the window is closed automatically.

If you want to use only a few services from a transponder with many services, you can first click **Remove All** and then select the required services.



#### 8.3.2. Selection of the channels to be encoded PCU 4131

With PCU 4131 switched off, insert the CAM module with the corresponding smartcard. If it is not recognised or if no CAM module is inserted, a corresponding message will be displayed:

Edit Servicelist Channel 1							
Input Servicelist:	Save / Back	Output Servicelist: <u>No CAM detected!</u> ✓ Service to be descrambled					
TV-Das Erste TV-BR Fernsehen Süd TV-hr-fernsehen TV-BR Fernsehen Nord TV-WDR Köln TV-SWR Fernsehen BW	< Remove < Remove All Add All> Add >	☐ TV-Das Erste ☐ TV-BR Fernsehen Süd ☐ TV-hr-fernsehen	< >				
6 Services found		3 Services found					

If the CAM module with the corresponding smart card is not detected, no services can be decrypted! However, encrypted and unencrypted services can still be distributed together.



With a click on the Save / Back button, the output list is saved and the window is automatically closed.

# The CAM modules should only be plugged in when the device is switched off.



#### 8.3.3. Assigning program positions via the M3U list

1

The prerequisite is that the IP reception devices support the reading and evaluation of M3U lists.

→ Click on Menu \* SPTS Settings

Menu	Settings	CI-Menu	NIT Extra	3	
Input & M	IPTS Settings			Overview	
SPTS Set	ttings	31		W-Version: 1.00T1	Total Data Rate: 265 kBit/s
Network S	Settings				
Diagnosti	ic		IP-SV		
Software	Update	J	CI-SI	N-Version: 2.06	
	ſ	CHANNEL 1	CHAN	NEL 2 CHANNEL 3	CHANNEL 4

Menu	Settings	CI-Menu	NIT EX	xtras			The cha pro	e IN field innel str gram is	l refers to th ip in which t contained.	ie ihe
				SPTS Se	ettings					
		Service Name	SID	IP-Address	Port	CH No F	rotocol	IP-Out	IN	
		Das Erste	28106	239.1.1.100	10001		JDP 🗸		1	
		BR Fernsehen Süd	28107	239.1.1.101	10001		JDP 🗸		1	
		hr-fernsehen	28108	239.1.1.102	10001		JDP 🗸		1	
		ZDF	28006	239.1.1.103	10001		JDP 🗸		2	
		3sat	28007	239.1.1.104	10001		JDP 🗸		2	
		KiKA	28008	239.1.1.105	10001		JDP 🗸		2	
		SAT.1	17500	239.1.1.106	10001		JDP 🗸		3	
		ProSieben	17501	239.1.1.107	10001		JDP 🗸		3	
		kabel eins	17502	239.1.1.108	10001		JDP 🖂		3	
		RTL Television	12003	239.1.1.109	10001		JDP 🗸		4	
		RTL2	12020	239.1.1.110	10001		JDP 🖂		4	
		VOX	12060	239.1.1.111	10001		JDP 🗸		4	
	EIT	Insertion: OFF v Save Dow M3U	Total C nload J-List	Data Rate: 68514 k IP Auto Port A	:Bit/s uto Prot	ocol Auto	OUT ON/C	ÞFF		



	Service Name			program	3.					
		SID	IP-Ad	ddress	Port	CH No	Protocol	IP-Out	IN	
	Das Erste	28106	239.1	1.1.100	10001				1	
	BR Fernsehen Süd	28107	239.1	.1.101	10001				1	
	hr-fernsehen	28108	239.1	.1.102	10001				1	
	ZDF	28006	239.1	.1.103	10001				2	
	3sat	28007	239.1	.1.104	10001				2	
	KiKA	28008	239.1	.1.105	10001				2	
	SAT.1	17500	239.1	.1.106	10001				3	
	ProSieben	17501         239           17502         239           12003         239		.1.107	10001				3	
	kabel eins			.1.108	10001				3	
	RTL Television			.1.109	10001				4	
	RTL2	12020	239.1	1.1.110	10001				4	
	VOX	12060	239.1	1.1.111	10001				4	
EIT-Insertion: OFF Total Data Rate: 68514 kBit/s Save Download IP Auto Port Auto Protocol Auto IP-OUT ON/OFF										

settings



#### 8.3.4. Device NIT

→ After selecting **Device NIT**, the following screen appears, where further entries are possible:

Menu Settings C	l-Menu	NIT	Sxtras						
		Device	-NIT		erview				
Device-Type: PCU Serial-No: 102 HW-Version: 1.00	4131 9		μC- \$W IP-\$W- CI-\$W-	-Version: ( Version: ( Version: (	1.00T1 0.07 2.06		Total Data	Rate: 64	435 kBit/s
CH	ANNEL 1			L 2		NEL 3		. 4	
			+						r
	NIT Mode:				Ν	Switch off as re	device NIT on or equired		
		Network ID:			3002 V Hexadecimal (S				ed on by default)
	N	etwork N	lame:	Network		_			
		Count	ry:	Germany					
The pairing of			):	2114 Vexadecimal					
ONID and TSID									
identifies the						TSID Data			
transponder.		Hexade	cimal ⊔1•	Orig	jinal 4D		New 044E	_	
			пт. ⊔э.	04	27		044	_	
			пz.	04	57		0457		
			нэ. Ци:	04	11		0453	·	
		SIDC	<b>H4</b> :	04	41	>	0441		
Saving the settings				<b></b>	Save				

Note: Please pay attention to plausibility and/or overlaps during data entry!

- Network ID: Factory setting **3002** (modification possible)
- <u>Network Name:</u> Can be freely assigned by the user.
- <u>Country:</u> Factory setting **Germany** (modification possible) The country setting should match the receiver setting.
- <u>TSID New:</u> If required, a new TSID can be assigned. We recommend to use hexadecimal values within the range of F001 and FFFE.



## 8.4. Storage of programming / Reset IP Streamer

It is possible to save an existing programming dataset on a PC / notebook or to load it from the same device. In this way it is possible to archive device constellations.

If required, the IP Streamer can be reset to the factory settings.

#### 8.4.1. Storage of settings or overviews

→ Click on Settings \* Save / Load Settings

I

Menu Settings CI-Menu NIT	Extras
Save / Load Settings	Overview
Reset Headend       Device-type:       Serial-No:       1029       HW-Version:	μC-SW-Version:         1.00T1           IP-SW-Version:         0.07           CI-SW-Version:         2.06
Menu Settings CLMenu NIT	Eviras
Menu Settings Cr-Menu Min	
	Device Settings
Save Settings:	
Drücken sie	den Save Button um die Settings auf Ihrem PC zu speichern
Save	Store programming on a PC / notebook. A directory and a file name (e.g. "settings.dip") must be entered.
Save Overview	
Drücken sie	den Save Button um die Übersicht auf Ihrem PC zu speichern
Save	Save the overview with the file name "DVB_IP.rtf". The file format .rtf can be opened, edited and printed with Microsoft Word, Open Office or WordPad.
Öffnen von DVI	3_IP.rtf ×
Sie möchten f	olgende Datei öffnen:
DVB_IP.	rtf
Vom Typ Von: blo	< Rich Text Document (5,3 KB) b:
Wie soll Firefo	ox mit dieser Datei verfahren?
 ⊖ <u>Ö</u> ffnen	nit Windows WordPad-Anwendung (Standard)
🖲 Datei <u>s</u>	peichern
🗌 <u>F</u> ür Dat	teien dieses Typs immer diese Aktion ausführen
	OK Abbrechen



#### 8.4.2. Upload of settings

Menu Settings	Cl-Menu NIT Extras					
	Device Settings					
	Save Settings:					
	Drücken sie den Save Button um die Settings auf Ihrem PC zu speichern					
	Save					
	Save Overview:					
	Drücken sie den Save Button um die Übersicht auf Ihrem PC zu speichern					
	Save					
	Load Settings:					
	Drücken Sie den Select Button um die Settings von Ihrem PC zu laden.					
	Select Settings.dip					
	Kopfstelle wird jetzt neu gestartet! •••• Dies kann ca. 45s dauern, bitte warten					

Via the menu item **Load Settings**, the upload of an existing programming dataset from the PC / Notebook to the IP-Streamer PCU 4131 / PCU 8130 is possible.

To do this, select the corresponding .dip file (e.g. "settings.dip") in the directory and open it. The data will then be loaded automatically within about 45 - 60 seconds.

#### 8.4.3. Restart the device

→ Click on Settings \* Restart Headend and follow the instructions.

Menu	Settings	Cl-Menu	NIT	Extras			
	Save / Load	d Settings			Overview		
Device-	Device- Type.				/ersion: 1.01T1	Total Data Rate: 138118 kBit/s	
HW-Ver	sion:	1.00		CI-SW-V	ersion: 2.06		



## 8.5. Network settings

→ Click on Menu \* Network Settings

T

Menu Settings CI-I	enu NIT Extras
Input & MPTS Settings	Overview
SPTS Settings	Total Data Rate: 265 kBit/s
Network Settings	IP-SW-Version: 0.07
Diagnostic	
Software Update	
CHAN	EL 1 (CHANNEL 2 (CHANNEL 3 (CHANNEL 4

Now the following dialogue window is displayed:

Menu Settings	CI-Menu NIT	Extras
		Network Settings
ſ		
		Configuration / NMS Interface
	IP-Address:	192.168.1.225
	Subnet:	255.255.255.0
	Gateway:	192.168.1.254
	Port:	10001
	MAC:	A0:A7:63:00:00:65
	Link Status:	Link Up, 100MBit, Full Duplex
		Streaming / DATA Interface
	IP-Address:	192.168.1.121
	Subnet:	255.255.255.0
	Gateway:	192.168.1.254
	IGMP:	(currently no selection option)
	MAC:	A0:A7:63:00:00:66
	Link Status:	Link Up, 1GBit, Full Duplex
		Save

With Save, all changes are stored. A restart occurs which can take up to one minute.

Note: The IP addresses listed are only examples. All addresses must be adapted to the local network. If this information isn't known, the responsible IT specialist should be contacted.



By default, the IP Streamers PCU 4131 / PCU 8130 have the following IP address: 192.168.1.129 If the system is used in a network with a different network address, the IP address must be adapted accordingly.

#### Example:

The PC operated in the network has the following settings:

IP address: 192.168.1.068

network share host share

The IP address of the streamer may only differ from the connected PC / notebook in the last block (host share). Not allowed are the digits 0, 255 and all those already in use.

Example IP address of the streamer in this application: 192.168.1.100 or factory IP address.



## 8.6. Diagnostic

The "Diagnostic" menu is used for service purposes and can be helpful for telephone error analysis via the **Hotline +49 (0) 7081 / 1702-0**.

The status display is automatically updated every 3 seconds.

Menu header display:	
Cur. Operating Temperature:	approximate current ambient temperature
Max. Operating Temperature:	maximum measured ambient temperature
Total Operating Hours:	number of hours in operation
Critical Operating Hours:	operating hours above 45 °C ambient temperature

The indicated temperatures only correspond to the actual value in the case of professional, vertical installation and closed housing cover.

	Menu	Settings	;	CI-Me	nu	NIT	Extras				
	Diagnostic										
	Act. Operat Max. Opera	ing Ter ting Te	mpera emper	ature: rature:	19 : 26	]°C ]°C		Total Operating Hours:       638       H         Critical Operating Hours:       0       H			
	CHANNEL	1	2	3	4						
	Tuner Lock:	V	V	V	V						
	ASI-Sync:	V	V	V	V						
	ASI-188:	V	V	V	V		PC	U 4131 only			
	Clipping:	V	V	V	V		CA	M-Plugged: indicates if the CAM module is plugged in			
	CAM-Plugge	4: X	V	X	×		CA	M-Init: indicates if the CAM module is detected			
	CAM-Init:	×	V	×	×		Des	scrambling: indicates if all selected programs are			
	Descramblin	g: 🗶	V	X	X			decrypted			
٦	lotal Data Ra	te: 13	5143	kBit/s	;	Peak Da	ata Rate: 1	62198 kBit/s			

Indication of the Peak Data Rate during operation

- -> The displayed value (Total Data Rate) is automatically updated every 3 seconds.
- -> The current peak value is stored hourly.
- -> After mains disconnection restart, or relevant data-related parameters are changed, the values are reset.



## 8.7. LED key

## PCU 4131

LNB	green:	12 V power supply
	off:	no voltage supply
Tuner	green continuous:	tuner logged
	green flashing:	tuner not logged
FPGA	green:	configured, ready to operate
	off:	failure
12 V	green:	12 V from power supply provided
	off:	power supply error
CI	green:	CAM 1-4 detected
	off:	no CAM detected
Status	green:	all tuners logged, ready for operation
	orange:	various functions during programming



Status



#### PCU 8130

green:	12 V power supply
off:	no voltage supply
green continuous:	tuner logged
green flashing:	tuner not logged
green:	configured, ready to operate
off:	failure
green:	12 V from power supply provided
off:	power supply error
green:	all tuners logged, ready for operation
orange:	various functions during programming
	green: off: green continuous: green flashing: green: off: green: off: green: orange:







#### 8.8. Software update

The **Software Update** menu is used to update the controller software of the device.

The prerequisite is that the latest software is installed on the PC / notebook. The latest software can be found on <u>www.polytron.de</u> in the Service / Software Download area.

The programming of the input and output parameters carried out in section 8.2. is not affected by this.

Important: Please follow the update instructions carefully. Do not turn off the unit or unplug the power cord from the wall outlet. Failure to follow the instructions or interrupt the power supply while installing the new controller software may interrupt the update process and cause the unit to stop responding or require repair.



→ Click on Menu \* Software Update

The software selection "CI-FPGA" will only be displayed for PCU 4131.



Use Select to find the appropriate folder with the update file, select the .bin file and open it.

enu Settings (	CI-Menu NIT	Extras			
		Software	Update		
					_
		Please selec	t Update File		
	Select		DVBIP_A2.bin		
	Version	µController	IP-FPGA	CI-FPGA	
	Present	1.00T1	0.07	2.06	
	New	1.00T2	0.07	2.06	
	Update				
	Upload		0%		

Now, the fields with the software versions are marked in colour:

- > Green means: Software is up to date.
- > Orange means: More recent software exists, an update is possible.

The individual software files can be updated selectively.

To do this, select the desired update(s) in the **Update** line by ticking and then click on **Upload**.

The software files are now uploaded one after the other. The IP streamer is then rebooted and the new software will be installed.

#### 8.8.1. Teletext ON / OFF

→ Click on Extras \* Teletext Settings

Menu Settings Cl-Menu NIT	Extras		
	Password S	Settings	s
_	Teletext Se	ttings	
		Select Te	eletext Mode
	Teletext:	ON	
		Save	

Switch teletext on or off as required. Then store by clicking Save.

Note: Factory setting -> Teletext is switched on



#### 8.8.2. Change factory logon data (user and password)

Function to protect against unauthorised access to the menu structure and device data.

<u>Note:</u> Please make sure to note the serial number, as this is required to reset the password if necessary. The serial number is displayed on the Overview window:

	Menu	Settings	s CI-Mei	u	NIT	Extras	
						Overview	
	Device	-Туре:	PCU 413			μC-SW-Version: 1.00T1	Total Data Rate: 1747 kBit/s
	Serial-N	No:	1029			IP-SW-Version: 0.07	
Į	HW-Ver	rsion:	1.00			CI-SW-Version: 2.06	

Should the password be lost or forgotten, we are happy to help with the general password reset. For this we need the serial number of the device. The serial number can also be found on the label on the outside of the device housing.

The general password reset can only be done by POLYTRON. For this process, we generate a new password with which the device can be unlocked again.

Password protection is activated by default and can be configured as follows:

I

#### → Click on Extras \* Password Settings

Menu	Settings	CI-Menu	NIT	Extras	
				Password Settings	<mark>,</mark>
				Teletext Settings	
			User	name:	admin
			New	Password:	password
			× 6 0	haracters Long	
			Cont	irm Password:	password
			× Pa	sswords Match	
					Change Password



→ Change Username and Password as follows

Menu	Settings	CI-Menu	NIT	Extras			
					Password Setti	ngs	
			User	name:	••	•	
Confirm	ation		New	Password	••	•••••	
Docow	ation.		<b>4</b> 6 C	Characters Long	_		
the spe	cifications		Cont	firm Passw	ord: 💽		
and is i	dentical		🏓 🖌 Pa	sswords Match			
		_			С	hange Passwo	ord

- If required, assign a new user name (consisting of letters, numbers or special characters in any order and length) in the **Username** field.
- In the **New Password** field, enter the new password with at least 6 digits (consisting of letters, numbers or special characters in any order).
- Then enter the new password again in the Confirm Password field.
- Click Change Password to save the new password.

<u>Note:</u> After changing / saving the new login data, the login data is queried again when the next operation is attempted.

#### 8.8.3. CI Monitoring PCU 4131

Function to activate CI monitoring

Click on Extras \* Cl Monitoring



Click Save to save the settings.



## 9. Anwendungsbeispiele / Application examples








## 10. Technische Daten / Technical data

Тур/ Туре	PCU 4131	PCU 8130		
Artikelnr./ Article no.	5552140	5552340		
Eingänge/ Inputs	4	8		
CI-Schächte/ CI slots	4	/		
Eingang Konnektor A/				
Input connector A				
Konnektor/ Connector	F-Buchse/ F female			
Eingangsfrequenz/ Input frequency	950 2150 MHz (1 MHz steps)			
Eingangspegel/ Input level	50 80 dBµV			
Eingang Konnektor B/				
Input Connector B				
Konnektor/ Connector	F-Buchse/ F female			
Eingangsfrequenz/Input frequency	110 862 MHz (250 kHz Schritte/ steps)			
Eingangspegel/ Input level	50 … 80 dBµV			
Demodulator				
DVB-S/S2				
SR DVB-S / QPSK	1 45 MS/s			
SR DVB-S2 / QPSK	1 45 MS/s			
SR DVB-S2 / 8PSK	1 45 MS/s			
Modulation	8PSK / QPSK			
CR DVB-S / QPSK	1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10			
CR DVB-S2 / 8PSK	3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10			
Roll off	0.35, 0.2	25, 0.20		
DVB-T				
Modulation	QPSK, 16QAM, 64QAM			
FFT	2K, 8K			
Bandbreite/ Bandwidth	7, 8 MHz			
Coderate/ Code rate	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8			
Guard Intervall/ Guard interval	1/4, 1/8, 1/16, 1/32			
DVB-T2	0.501/ (0.0.11)			
Modulation	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM			
	<u>1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K</u>			
Bandbreite/ Bandwidth				
Coderate/ Code rate	1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6			
	1/4, 5/32, 1/8, 5/64, 1	/16, 1/32, 1/64, 1/128		
	400414 200414 0404	M 4000 AM 0500 AM		
		AINI, 128QAINI, 256QAINI		
Symbol rate	0.2 /.2 MS/s			
Bandbreite/ Bandwidth	6, 7, 8	3 MHZ		
IP-Ausgang/ IP-Output		15		
Schnittstelle/ Interface	RJ	45		
Standard	1000-Base-T			
Datenrate/ Data rate	max. 800 Mbit/s			
Protokoll/ Protocol	MPEG over UDP/RTF	P (Unicast / Multicast)		
Format	4x MPTS / max. 128 SPTS	8x MPTS / max. 128 SPTS		
Betriebsparameter/				
Operation parameters				
Betriebstemperatur/ Operation	0 4	50 °C		
temperature	000 0			
Spannungsversorgung/ Supply voltage	180-265 V~, 50/60 Hz			
Abmessungen (BxHxT)/	331 x 328	x 103 mm		
Dimensions (WxHxD)	001 x 020			



## **Polytron-Vertrieb GmbH**

Postfach 10 02 33 75313 Bad Wildbad

Zentrale / Bestellannahme H.Q. / Order department + 49 (0) 70 81 / 1702 - 0

Technische Hotline	
Technical hotline	+ 49 (0) 70 81 / 1702 - 0
Telefax	+ 49 (0) 70 81 / 1702 - 50

Internet	http://www.polytron.de
Email	info@polytron.de

Technische Änderungen vorbehalten Subject to change without prior notice

## Copyright © Polytron-Vertrieb GmbH